

**FIERO**

CÓDIGO: 55953    CLAVE: R-TOR-6

**Rack modular con tornillos, 288 gavetas**

- Rack metálico con pintura electrostática
- Gavetas plásticas desmontables para despacho
- Niveladores para ajustar al piso
- Versatilidad para el acomodo de los módulos
- Incluye 380 códigos en 196 gavetas de 1 código por gaveta y 92 gavetas de 2 códigos por gaveta
- 6 Módulos independientes, cada uno con 48 gavetas para instalarse juntos o separados
- Cada gaveta incluye etiqueta que identifica códigos que almacena
- Producto incluido

**Certificaciones y garantías**

- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

**Especificaciones**

Medidas del rack (base x altura x fondo)	300 x 170 x 16 cm
Medidas del módulo (base x altura x fondo)	50 x 170 x 16 cm
Medidas de la gaveta (base x altura x fondo)	10.5 x 7.5 x 16.4 cm
Inner	1

**País de origen**

**Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

**Incluye**

**4 Bolsas:** 44335 (PIJ-613) Bolsa con 100 pijas #6 x 1/2" multiusos, Fiero

**4 Bolsas:** 44336 (PIJ-619) Bolsa con 100 pijas #6 x 3/4" multiusos, Fiero

**5 Bolsas:** 44337 (PIJ-625) Bolsa con 100 pijas #6 x 1" multiusos, Fiero

**4 Bolsas:** 44338 (PIJ-632) Bolsa con 100 pijas #6 x 1-1/4" multiusos, Fiero

**5 Bolsas:** 44339 (PIJ-638) Bolsa con 100 pijas #6 x 1-1/2" multiusos, Fiero

**1 Bolsa:** 48689 (PIJ-641) Bolsa con 100 pijas #6 x 1-5/8" multiusos, Fiero

**3 Bolsas:** 44340 (PIJ-644) Bolsa con 100 pijas #6 x 1-3/4" multiusos, Fiero

**4 Bolsas:** 44341 (PIJ-650) Bolsa con 100 pijas #6 x 2" multiusos, Fiero

**4 Bolsas:** 44342 (PIJ-819) Bolsa con 100 pijas #8 x 3/4" multiusos, Fiero

**5 Bolsas:** 44343 (PIJ-825) Bolsa con 100 pijas #8 x 1" multiusos, Fiero

**4 Bolsas:** 44344 (PIJ-832) Bolsa con 100 pijas #8 x 1-1/4" multiusos, Fiero

**5 Bolsas:** 44345 (PIJ-838) Bolsa con 100 pijas #8 x 1-1/2" multiusos, Fiero

**3 Bolsas:** 44346 (PIJ-844) Bolsa con 100 pijas #8 x 1-3/4" multiusos, Fiero

**5 Bolsas:** 44347 (PIJ-850) Bolsa con 100 pijas #8 x 2" multiusos, Fiero

**4 Bolsas:** 48690 (PIJ-863) Bolsa con 100 pijas #8 x 2-1/2" multiusos, Fiero

**3 Bolsas:** 48691 (PIJ-875) Bolsa con 100 pijas #8 x 3" multiusos, Fiero

**4 Bolsas:** 44348 (PIJ-1025) Bolsa con 100 pijas #10 x 1" multiusos, Fiero

**2 Bolsas:** 48692 (PIJ-1032) Bolsa con 100 pijas #10" x 1-1/4" multiusos, Fiero

**4 Bolsas:** 44349 (PIJ-1038) Bolsa con 100 pijas #10 x 1-1/2" multiusos, Fiero

**4 Bolsas:** 44350 (PIJ-1050) Bolsa con 100 pijas #10 x 2" multiusos, Fiero

**4 Bolsas:** 44351 (PIJ-1063) Bolsa con 100 pijas #10 x 2-1/2" multiusos, Fiero

**4 Bolsas:** 44352 (PIJ-1075) Bolsa con 100 pijas #10 x 3" multiusos, Fiero

**2 Bolsas:** 48693 (PIJ-1089) Bolsa con 100 pijas #10 x 3-1/2" multiusos, Fiero

**3 Bolsas:** 48694 (PIJ-10102) Bolsa con 100 pijas #10 x 4" multiusos, Fiero

**2 Bolsas:** 48695 (PIJ-1225) Bolsa con 100 pijas #12 x 1" multiusos, Fiero

**1 Bolsa:** 48696 (PIJ-1232) Bolsa con 100 pijas #12 x 1-1/4" multiusos, Fiero

**2 Bolsas:** 48697 (PIJ-1238) Bolsa con 100 pijas #12 x 1-1/2" multiusos, Fiero

**1 Bolsa:** 48698 (PIJ-1244) Bolsa con 100 pijas #12 x 1-3/4" multiusos, Fiero

**2 Bolsas:** 48699 (PIJ-1250) Bolsa con 100 pijas #12 x 2" multiusos, Fiero

**3 Bolsas:** 48700 (PIJ-1263) Bolsa con 100 pijas #12 x 2-1/2" multiusos, Fiero

**3 Bolsas:** 48701 (PIJ-1275) Bolsa con 100 pijas #12 x 3" multiusos, Fiero

**2 Bolsas:** 48702 (PIJ-1289) Bolsa con 100 pijas #12 x 3-1/2" multiusos, Fiero

**2 Bolsas:** 48703 (PIJ-12102) Bolsa con 100 pijas #12 x 4" multiusos, Fiero

**2 Bolsas:** 48704 (PIJ-1438) Bolsa con 100 pijas #14 x 1-1/2" multiusos, Fiero

**2 Bolsas:** 48705 (PIJ-1450) Bolsa con 100 pijas #14 x 2" multiusos, Fiero

**2 Bolsas:** 48706 (PIJ-1463) Bolsa con 100 pijas #14 x 2-1/2" multiusos, Fiero

**3 Bolsas:** 48707 (PIJ-1475) Bolsa con 100 pijas #14 x 3" multiusos, Fiero

**2 Bolsas:** 48708 (PIJ-1489) Bolsa con 100 pijas #14 x 3-1/2" multiusos, Fiero

**3 Bolsas:** 48709 (PIJ-14102) Bolsa con 100 pijas #14 x 4" multiusos, Fiero

**1 Bolsa:** 44890 (PIQU-8X3/4) Bolsa con 200 pijas #8 x 3/4" tipo Quadrex, Fiero

**2 Bolsas:** 44891 (PIQU-8X1) Bolsa con 200 pijas #8 x 1" tipo Quadrex, Fiero

**1 Bolsa:** 44892 (PIQU-8X1-1/4) Bolsa con 200 pijas #8 x 1-1/4" tipo Quadrex, Fiero

**3 Bolsas:** 44893 (PIQU-8X1-1/2) Bolsa con 200 pijas #8 x 1-1/2" tipo Quadrex, Fiero

**1 Bolsa:** 44894 (PIQU-8X1-3/4) Bolsa con 200 pijas #8 x 1-3/4" tipo Quadrex, Fiero

**3 Bolsas:** 44895 (PIQU-8X2) Bolsa con 200 pijas #8 x 2" tipo Quadrex, Fiero

**2 Bolsas:** 44896 (PIQU-8X2-1/2) Bolsa con 200 pijas #8 x 2-1/2" tipo Quadrex, Fiero

**2 Bolsas:** 44897 (PIQU-8X3) Bolsa con 200 pijas #8 x 3" tipo Quadrex, Fiero

**1 Bolsa:** 40056 (PIJC-619) Bolsa con 100 pijas #6 x 3/4" multiusos cuerda cerrada

**1 Bolsa:** 40057 (PIJC-625) Bolsa con 100 pijas #6 x 1" multiusos cuerda cerrada, Fiero

**1 Bolsa:** 40058 (PIJC-632) Bolsa con 100 pijas #6 x 1-1/4" multiusos cuerda cerrada

**1 Bolsa:** 40059 (PIJC-638) Bolsa con 100 pijas #6 x 1-1/2" multiusos cuerda cerrada

**1 Bolsa:** 40060 (PIJC-641) Bolsa con 100 pijas #6 x 1-5/8" multiusos cuerda cerrada

**1 Bolsa:** 40061 (PIJC-650) Bolsa con 100 pijas #6 x 2" multiusos cuerda cerrada, Fiero

**1 Bolsa:** 40066 (PIJC-819) Bolsa con 100 pijas #8 x 3/4" multiusos cuerda cerrada

**1 Bolsa:** 40067 (PIJC-825) Bolsa con 100 pijas #8 x 1" multiusos cuerda cerrada, Fiero

**1 Bolsa:** 40068 (PIJC-832) Bolsa con 100 pijas #8 x 1-1/4" multiusos cuerda cerrada

**1 Bolsa:** 40069 (PIJC-838) Bolsa con 100 pijas #8 x 1-1/2" multiusos cuerda cerrada

**1 Bolsa:** 40070 (PIJC-844) Bolsa con 100 pijas #8 x 1-3/4" multiusos cuerda cerrada

**1 Bolsa:** 40071 (PIJC-850) Bolsa con 100 pijas #8 x 2" multiusos cuerda cerrada, Fiero

**1 Bolsa:** 40072 (PIJC-863) Bolsa con 100 pijas #8 x 2-1/2" multiusos cuerda cerrada

**1 Bolsa:** 40073 (PIJC-876) Bolsa con 100 pijas #8 x 3" multiusos cuerda cerrada, Fiero

**1 Bolsa:** 48710 (PILA-4X1/4) Bolsa con 200 pijas #4 x 1/4" para lámina, Fiero

**1 Bolsa:** 48711 (PILA-4X3/8) Bolsa con 200 pijas #4 x 3/8" para lámina, Fiero

**1 Bolsa:** 48712 (PILA-4X1/2) Bolsa con 200 pijas #4 x 1/2" para lámina, Fiero

**1 Bolsa:** 48713 (PILA-4X5/8) Bolsa con 200 pijas #4 x 5/8" para lámina, Fiero

**1 Bolsa:** 48714 (PILA-4X3/4) Bolsa con 200 pijas #4 x 3/4" para lámina, Fiero

**1 Bolsa:** 48715 (PILA-4X1) Bolsa con 200 pijas #4 x 1" para lámina, Fiero

**1 Bolsa:** 48716 (PILA-6X1/4) Bolsa con 200 pijas #6 x 1/4" para lámina, Fiero

**1 Bolsa:** 48717 (PILA-6X3/8) Bolsa con 200 pijas #6 x 3/8" para lámina, Fiero

**1 Bolsa:** 48718 (PILA-6X1/2) Bolsa con 200 pijas #6 x 1/2" para lámina, Fiero

**1 Bolsa:** 48719 (PILA-6X5/8) Bolsa con 200 pijas #6 x 5/8" para lámina, Fiero

**1 Bolsa:** 48720 (PILA-6X3/4) Bolsa con 200 pijas #6 x 3/4" para lámina, Fiero

**2 Bolsas:** 48721 (PILA-6X1) Bolsa con 200 pijas #6 x 1" para lámina, Fiero

**1 Bolsa:** 48722 (PILA-6X1-1/4) Bolsa con 200 pijas #6 x 1-1/4" para lámina, Fiero

**2 Bolsas:** 48723 (PILA-6X1-1/2) Bolsa con 200 pijas #6 x 1-1/2" para lámina, Fiero

**2 Bolsas:** 48724 (PILA-6X2) Bolsa con 200 pijas #6 x 2" para lámina, Fiero

**1 Bolsa:** 44411 (PILA-8X3/8) Bolsa con 200 pijas para lámina, #8 x 3/8", Fiero

**3 Bolsas:** 44412 (PILA-8X1/2) Bolsa con 200 pijas para lámina, #8 x 1/2", Fiero

**1 Bolsa:** 44413 (PILA-8X5/8) Bolsa con 200 pijas para lámina, #8 x 5/8", Fiero

**3 Bolsas:** 44414 (PILA-8X3/4) Bolsa con 200 pijas #8 x 3/4" para lámina, Fiero

**4 Bolsas:** 44415 (PILA-8X1) Bolsa con 200 pijas para lámina, #8 x 1", Fiero

**3 Bolsas:** 44416 (PILA-8X1-1/4) Bolsa con 200 pijas para lámina, #8 x 1-1/4", Fiero

**4 Bolsas:** 44417 (PILA-8X1-1/2) Bolsa con 200 pijas para lámina, #8 x 1-1/2", Fiero

**3 Bolsas:** 44418 (PILA-8X2) Bolsa con 200 pijas para lámina, #8 x 2", Fiero

**3 Bolsas:** 44419 (PILA-8X2-1/2) Bolsa con 200 pijas para lámina, #8 x 2-1/2", Fiero

**3 Bolsas:** 48725 (PILA-8X3) Bolsa con 150 pijas para lámina, #8 x 3", Fiero

**1 Bolsa:** 48726 (PILA-10X3/8) Bolsa con 150 pijas #10 x 3/8" para lámina, Fiero

**2 Bolsas:** 44420 (PILA-10X1/2) Bolsa con 150 pijas para lámina, #10 x 1/2", Fiero

**1 Bolsa:** 44421 (PILA-10X5/8) Bolsa con 150 pijas #10 x 5/8" para lámina, Fiero

**2 Bolsas:** 44422 (PILA-10X3/4) Bolsa con 150 pijas para lámina, #10 x 3/4", Fiero

**4 Bolsas:** 44423 (PILA-10X1) Bolsa con 150 pijas #10 x 1" para lámina, Fiero

**3 Bolsas:** 44424 (PILA-10X1-1/4) Bolsa con 150 pijas #10 x 1-1/4" para lámina, Fiero

**4 Bolsas:** 44425 (PILA-10X1-1/2) Bolsa con 150 pijas #10 x 1-1/2" para lámina, Fiero

**3 Bolsas:** 44426 (PILA-10X2) Bolsa con 150 pijas #10 x 2" para lámina, Fiero

**3 Bolsas:** 48727 (PILA-10X2-1/2) Bolsa con 100 pijas #12 x 3/4" para lámina, Fiero

**2 Bolsas:** 48728 (PILA-10X3) Bolsa con 100 pijas #12 x 1" para lámina, Fiero

**1 Bolsa:** 48729 (PILA-12X1/2) Bolsa con 100 pijas #12 x 1-1/4" para lámina, Fiero

**1 Bolsa:** 48730 (PILA-12X5/8) Bolsa con 100 pijas #12 x 1-1/2" para lámina, Fiero

**2 Bolsas:** 44427 (PILA-12X3/4) Bolsa con 100 pijas para lámina, #12 x 3/4", Fiero

**2 Bolsas:** 44428 (PILA-12X1) Bolsa con 100 pijas #12 x 1" para lámina, Fiero

**2 Bolsas:** 44429 (PILA-12X1-1/4) Bolsa con 100 pijas #12 x 1-1/4" para lámina, Fiero

**3 Bolsas:** 44430 (PILA-12X1-1/2) Bolsa con 100 pijas #12 x 1-1/2" para lámina, Fiero

**3 Bolsas:** 44431 (PILA-12X2) Bolsa con 100 pijas para lámina, #12 x 2", Fiero

**2 Bolsas:** 48731 (PILA-12X2-1/2) Bolsa con 100 pijas #12 x 2-1/2" para lámina, Fiero

**2 Bolsas:** 48732 (PILA-12X3) Bolsa con 100 pijas #12 x 3" para lámina, Fiero

**1 Bolsa:** 48733 (PILA-14X1/2) Bolsa con 100 pijas #14 x 1/2" para lámina, Fiero

**1 Bolsa:** 48734 (PILA-14X5/8) Bolsa con 100 pijas #14 x 5/8" para lámina, Fiero

**2 Bolsas:** 44432 (PILA-14X3/4) Bolsa con 100 pijas para lámina, #14 x 3/4", Fiero

**2 Bolsas:** 44433 (PILA-14X1) Bolsa con 100 pijas #14 x 1" para lámina, Fiero

**2 Bolsas:** 44434 (PILA-14X1-1/4) Bolsa con 100 pijas #14 x 1-1/4" para lámina, Fiero

**3 Bolsas:** 44435 (PILA-14X1-1/2) Bolsa con 100 pijas #14 x 1-1/2" para lámina, Fiero

**3 Bolsas:** 44436 (PILA-14X2) Bolsa con 100 pijas #14 x 2" para lámina, Fiero

**3 Bolsas:** 48735 (PILA-14X2-1/2) Bolsa con 100 pijas #14 x 2-1/2" para lámina, Fiero

**2 Bolsas:** 48736 (PILA-14X3) Bolsa con 100 pijas #14 x 3" para lámina, Fiero

**5 Bolsas:** 44645 (PIBR-1/2C) Bolsa con 100 pijas cabeza cruz, punta de broca 1/2", Fiero

**5 Bolsas:** 44646 (PIBR-3/4C) Bolsa con 100 pijas cabeza cruz, punta de broca 3/4", Fiero

**5 Bolsas:** 44647 (PIBR-1C) Bolsa con 100 pijas cabeza cruz, punta de broca 1", Fiero

**3 Bolsas:** 44648 (PIBR-1-1/4C) Bolsa con 100 pijas cabeza cruz, punta de broca 1-1/4"

**4 Bolsas:** 44649 (PIBR-1-1/2C) Bolsa con 100 pijas cabeza cruz, punta de broca 1-1/2"

**3 Bolsas:** 44650 (PIBR-2C) Bolsa con 100 pijas cabeza cruz, punta de broca 2", Fiero

**2 Bolsas:** 44400 (PIBR-3/4) Bolsa con 100 pijas 3/4" cabeza hexagonal, punta de broca

**3 Bolsas:** 44401 (PIBR-1) Bolsa con 100 pijas 1" cabeza hexagonal, punta de broca

**2 Bolsas:** 44402 (PIBR-1-1/4) Bolsa con 50 pijas 1-1/4" cabeza hexagonal, punta de broca

**3 Bolsas:** 44403 (PIBR-1-1/2) Bolsa con 50 pijas 1-1/2" cabeza hexagonal, punta de broca

**3 Bolsas:** 44404 (PIBR-2) Bolsa con 50 pijas 2" cabeza hexagonal, punta de broca

**3 Bolsas:** 44405 (PIBR-3/4R) Bolsa con 100 pijas 3/4" hexagonal, punta broca con rondana

**2 Bolsas:** 44370 (AR-17C) Bolsa con 144 armellas cerradas de 17 x 40, Fiero

**3 Bolsas:** 44371 (AR-18C) Bolsa con 144 armellas cerradas de 18 x 50, Fiero

**3 Bolsas:** 44372 (AR-19C) Bolsa con 144 armellas cerradas de 19 x 60, Fiero

**3 Bolsas:** 44373 (AR-20C) Bolsa con 144 armellas cerradas de 20 x 70, Fiero

**3 Bolsas:** 44374 (AR-21C) Bolsa con 144 armellas cerradas de 21 x 80, Fiero

**3 Bolsas:** 44375 (AR-22C) Bolsa con 72 armellas cerradas de 22 x 100, Fiero

**3 Bolsas:** 44376 (AR-23C) Bolsa con 72 armellas cerradas de 23 x 110, Fiero

**3 Bolsas:** 44377 (AR-17A) Bolsa con 144 armellas abiertas de 17 x 40, Fiero

**2 Bolsas:** 44378 (AR-18A) Bolsa con 144 armellas abiertas de 18 x 50, Fiero

**2 Bolsas:** 44379 (AR-19A) Bolsa con 144 armellas abiertas de 19 x 60, Fiero

**2 Bolsas:** 44380 (AR-20A) Bolsa con 144 armellas abiertas de 20 x 70, Fiero

**3 Bolsas:** 44381 (AR-21A) Bolsa con 144 armellas abiertas de 21 x 80, Fiero

**3 Bolsas:** 44382 (AR-22A) Bolsa con 72 armellas abiertas de 22 x 100, Fiero

**3 Bolsas:** 44383 (AR-23A) Bolsa con 72 armellas abiertas de 23 x 110, Fiero

**5 Bolsas:** 44406 (PIBR-1R) Bolsa con 100 pijas 1" hexagonal, punta broca con rondana

**4 Bolsas:** 44407 (PIBR-1-1/4R) Bolsa con 50 pijas 1-1/4" hexagonal, punta broca con rondana

**4 Bolsas:** 44408 (PIBR-1-1/2R) Bolsa con 50 pijas 1-1/2" hexagonal, punta broca con rondana

**4 Bolsas:** 44409 (PIBR-2R) Bolsa con 50 pijas 2" hexagonal, punta broca con rondana

**2 Bolsas:** 44540 (ARA-1/8) Bolsa con 1 kg de arandelas planas de 1/8", Fiero

**3 Bolsas:** 44541 (ARA-5/32) Bolsa con 1 kg de arandelas planas de 5/32", Fiero

**4 Bolsas:** 44542 (ARA-3/16) Bolsa con 1 kg de arandelas planas de 3/16", Fiero

**4 Bolsas:** 44543 (ARA-1/4) Bolsa con 1 kg de arandelas planas de 1/4", Fiero

**3 Bolsas:** 44544 (ARA-5/16) Bolsa con 1 kg de arandelas planas de 5/16", Fiero

**3 Bolsas:** 44545 (ARA-3/8) Bolsa con 1 kg de arandelas planas de 3/8", Fiero

**3 Bolsas:** 44546 (ARA-7/16) Bolsa con 1 kg de arandelas planas de 7/16", Fiero

**3 Bolsas:** 44547 (ARA-1/2) Bolsa con 1 kg de arandelas planas de 1/2", Fiero

**1 Bolsa:** 44683 (ARAP-1/8) Bolsa con 300 arandelas de presión de 1/8", Fiero

**1 Bolsa:** 44684 (ARAP-5/32) Bolsa con 300 arandelas de presión de 5/32", Fiero

**1 Bolsa:** 44685 (ARAP-3/16) Bolsa con 200 arandelas de presión de 3/16", Fiero

**2 Bolsas:** 44686 (ARAP-1/4) Bolsa con 200 arandelas de presión de 1/4", Fiero

**2 Bolsas:** 44687 (ARAP-5/16) Bolsa con 150 arandelas de presión de 5/16", Fiero

**2 Bolsas:** 44688 (ARAP-3/8) Bolsa con 150 arandelas de presión de 3/8", Fiero

**2 Bolsas:** 44689 (ARAP-7/16) Bolsa con 100 arandelas de presión de 7/16", Fiero

**2 Bolsas:** 44690 (ARAP-1/2) Bolsa con 100 arandelas de presión de 1/2", Fiero

**2 Bolsas:** 44985 (ALCA-20) Bolsa con 144 alcayatas roscadas de 16 X 20, Fiero

**2 Bolsas:** 44986 (ALCA-50) Bolsa con 144 alcayatas roscadas de 18 X 50, Fiero

**2 Bolsas:** 44987 (ALCA-60) Bolsa con 144 alcayatas roscadas de 19 X 60, Fiero

**2 Bolsas:** 44988 (ALCA-70) Bolsa con 144 alcayatas roscadas de 20 X 70, Fiero

**2 Bolsas:** 44989 (ALCA-80) Bolsa con 144 alcayatas roscadas de 21 X 80, Fiero

**2 Bolsas:** 44990 (ALCA-90) Bolsa con 144 alcayatas roscadas de 22 X 90, Fiero

**3 Bolsas:** 44991 (ALCA-100) Bolsa con 144 alcayatas roscadas de 22 X 100, Fiero

**3 Bolsas:** 44992 (ALCA-110) Bolsa con 72 alcayatas roscadas de 23 X 110, Fiero

**2 Bolsas:** 44556 (TORM-1/4X1/2) Bolsa con 150 tornillos 1/4" x 1/2" tipo máquina, Fiero

**3 Bolsas:** 44557 (TORM-1/4X3/4) Bolsa con 100 tornillos 1/4" x 3/4" tipo máquina, Fiero

**3 Bolsas:** 44558 (TORM-1/4X1) Bolsa con 100 tornillos 1/4" x 1" tipo máquina, Fiero

**2 Bolsas:** 44559 (TORM-1/4X1-1/4) Bolsa con 100 tornillos 1/4" x 1-1/4" tipo máquina, Fiero

**3 Bolsas:** 44560 (TORM-1/4X1-1/2) Bolsa con 80 tornillos 1/4" x 1-1/2" tipo máquina, Fiero

**3 Bolsas:** 44561 (TORM-1/4X2) Bolsa con 60 tornillos 1/4" x 2" tipo máquina, Fiero

**3 Bolsas:** 44562 (TORM-1/4X2-1/2) Bolsa con 50 tornillos 1/4" x 2-1/2" tipo máquina, Fiero

**3 Bolsas:** 44563 (TORM-1/4X3) Bolsa con 50 tornillos 1/4" x 3" tipo máquina, Fiero

**1 Bolsa:** 44564 (TORM-5/16X1/2) Bolsa con 100 tornillos 5/16" x 1/2" tipo máquina, Fiero

**2 Bolsas:** 44565 (TORM-5/16X3/4) Bolsa con 80 tornillos 5/16" x 3/4" tipo máquina, Fiero

**3 Bolsas:** 44566 (TORM-5/16X1) Bolsa con 60 tornillos 5/16" x 1" tipo máquina, Fiero

**2 Bolsas:** 44567 (TORM-5/16X1-1/4) Bolsa con 60 tornillos 5/16" x 1-1/4" tipo máquina, Fiero

**3 Bolsas:** 44568 (TORM-5/16X1-1/2) Bolsa con 50 tornillos 5/16" x 1-1/2" tipo máquina, Fiero

**3 Bolsas:** 44569 (TORM-5/16X2) Bolsa con 80 tornillos 5/16" x 2" tipo máquina, Fiero

**3 Bolsas:** 44570 (TORM-5/16X2-1/2) Bolsa con 60 tornillos 5/16" x 2-1/2" tipo máquina, Fiero

**3 Bolsas:** 44571 (TORM-5/16X3) Bolsa con 60 tornillos 5/16" x 3" tipo máquina, Fiero

**2 Bolsas:** 44572 (TORM-5/16X3-1/2) Bolsa con 50 tornillos 5/16" x 3-1/2" tipo máquina, Fiero

**3 Bolsas:** 44573 (TORM-5/16X4) Bolsa con 50 tornillos 5/16" x 4" tipo máquina, Fiero

**1 Bolsa:** 44574 (TORM-3/8X3/4) Bolsa con 50 tornillos 3/8" x 3/4" tipo máquina, Fiero

**3 Bolsas:** 44575 (TORM-3/8X1) Bolsa con 40 tornillos 3/8" x 1" tipo máquina, Fiero

**2 Bolsas:** 44576 (TORM-3/8X1-1/4) Bolsa con 40 tornillos 3/8" x 1-1/4" tipo máquina, Fiero

**3 Bolsas:** 44577 (TORM-3/8X1-1/2) Bolsa con 70 tornillos 3/8" x 1-1/2" tipo máquina, Fiero

**3 Bolsas:** 44578 (TORM-3/8X2) Bolsa con 60 tornillos 3/8" x 2" tipo máquina, Fiero

**3 Bolsas:** 44579 (TORM-3/8X2-1/2) Bolsa con 50 tornillos 3/8" x 2-1/2" tipo máquina, Fiero

**3 Bolsas:** 44580 (TORM-3/8X3) Bolsa con 40 tornillos 3/8" x 3" tipo máquina, Fiero

**2 Bolsas:** 44581 (TORM-3/8X3-1/2) Bolsa con 30 tornillos 3/8" x 3-1/2" tipo máquina, Fiero

**2 Bolsas:** 44582 (TORM-3/8X4) Bolsa con 30 tornillos 3/8" x 4" tipo máquina, Fiero

**1 Bolsa:** 44583 (TORM-7/16X1) Bolsa con 60 tornillos 7/16" x 1" tipo máquina, Fiero

**1 Bolsa:** 44584 (TORM-7/16X1-1/4) Bolsa con 50 tornillos 7/16" x 1-1/4" tipo máquina, Fiero

**2 Bolsas:** 44585 (TORM-7/16X1-1/2) Bolsa con 50 tornillos 7/16" x 1-1/2" tipo máquina, Fiero

**2 Bolsas:** 44586 (TORM-7/16X2) Bolsa con 40 tornillos 7/16" x 2" tipo máquina, Fiero

**1 Bolsa:** 44587 (TORM-7/16X2-1/2) Bolsa con 30 tornillos 7/16" x 2-1/2" tipo máquina, Fiero

**1 Bolsa:** 44588 (TORM-7/16X3) Bolsa con 30 tornillos 7/16" x 3" tipo máquina, Fiero

**1 Bolsa:** 44589 (TORM-7/16X3-1/2) Bolsa con 20 tornillos 7/16" x 3-1/2" tipo máquina, Fiero

**1 Bolsa:** 44590 (TORM-7/16X4) Bolsa con 20 tornillos 7/16" x 4" tipo máquina, Fiero

**1 Bolsa:** 44591 (TORM-1/2X1) Bolsa con 40 tornillos 1/2" x 1" tipo máquina, Fiero

**1 Bolsa:** 44592 (TORM-1/2X1-1/4) Bolsa con 40 tornillos 1/2" x 1-1/4" tipo máquina, Fiero

**2 Bolsas:** 44593 (TORM-1/2X1-1/2) Bolsa con 30 tornillos 1/2" x 1-1/2" tipo máquina, Fiero

**2 Bolsas:** 44594 (TORM-1/2X2) Bolsa con 30 tornillos 1/2" x 2" tipo máquina, Fiero

**2 Bolsas:** 44595 (TORM-1/2X2-1/2) Bolsa con 20 tornillos 1/2" x 2-1/2" tipo máquina, Fiero

**2 Bolsas:** 44596 (TORM-1/2X3) Bolsa con 20 tornillos 1/2" x 3" tipo máquina, Fiero

**1 Bolsa:** 44597 (TORM-1/2X3-1/2) Bolsa con 20 tornillos 1/2" x 3-1/2" tipo máquina, Fiero

**2 Bolsas:** 44598 (TORM-1/2X4) Bolsa con 15 tornillos 1/2" x 4" tipo máquina, Fiero

**2 Bolsas:** 44632 (TORM-1/4X3-1/2) Bolsa con 30 tornillos 1/4" x 3-1/2" tipo máquina, Fiero

**3 Bolsas:** 44633 (TORM-1/4X4) Bolsa con 30 tornillos 1/4" x 4" tipo máquina, Fiero

**1 Bolsa:** 44634 (TORM-1/4X4-1/2) Bolsa con 25 tornillos 1/4" x 4-1/2" tipo máquina, Fiero

**1 Bolsa:** 44640 (TORM-1/4X5) Bolsa con 25 tornillos 1/4" x 5" tipo máquina, Fiero

**1 Bolsa:** 44641 (TORM-1/4X6) Bolsa con 20 tornillos 1/4" x 6" tipo máquina, Fiero

**1 Bolsa:** 44642 (TORM-5/16X4-1/29) Bolsa con 30 tornillos 5/16" x 4-1/2" tipo máquina, Fiero

**2 Bolsas:** 44643 (TORM-5/16X5) Bolsa con 30 tornillos 5/16" x 5" tipo máquina, Fiero

**1 Bolsa:** 44644 (TORM-5/16X6) Bolsa con 30 tornillos 5/16" x 6" tipo máquina, Fiero

**1 Bolsa:** 44651 (TORM-3/8X4-1/2) Bolsa con 15 tornillos 3/8" x 4-1/2" tipo máquina, Fiero

**2 Bolsas:** 44652 (TORM-3/8X5) Bolsa con 15 tornillos 3/8" x 5" tipo máquina, Fiero

**2 Bolsas:** 44653 (TORM-3/8X6) Bolsa con 15 tornillos 3/8" x 6" tipo máquina, Fiero

**1 Bolsa:** 44654 (TORM-7/16X4-1/2) Bolsa con 15 tornillos 7/16" x 4-1/2" tipo máquina, Fiero

**1 Bolsa:** 44663 (TORM-7/16X5) Bolsa con 10 tornillos 7/16" x 5" tipo máquina, Fiero

**1 Bolsa:** 44664 (TORM-7/16X6) Bolsa con 10 tornillos 7/16" x 6" tipo máquina, Fiero

**1 Bolsa:** 44665 (TORM-1/2X4-1/2) Bolsa con 10 tornillos 1/2" x 4-1/2" tipo máquina, Fiero

**1 Bolsa:** 44666 (TORM-1/2X5) Bolsa con 10 tornillos 1/2" x 5" tipo máquina, Fiero

**1 Bolsa:** 44667 (TORM-1/2X6) Bolsa con 8 tornillos 1/2" x 6" tipo máquina, Fiero

**1 Bolsa:** 44668 (TORM-5/8X1-1/2) Bolsa con 10 tornillos 5/8" x 1-1/2" tipo máquina, Fiero

**1 Bolsa:** 44669 (TORM-5/8X2) Bolsa con 10 tornillos 5/8" x 2" tipo máquina, Fiero

**1 Bolsa:** 44679 (TORM-5/8X2-1/2) Bolsa con 8 tornillos 5/8" x 2-1/2" tipo máquina, Fiero

**2 Bolsa:** 44680 (TORM-5/8X3) Bolsa con 6 tornillos 5/8" x 3" tipo máquina, Fiero

**1 Bolsa:** 44681 (TORM-5/8X3-1/2) Bolsa con 6 tornillos 5/8" x 3-1/2" tipo máquina, Fiero

**1 Bolsa:** 44682 (TORM-5/8X4) Bolsa con 8 tornillos 5/8" x 4" tipo máquina, Fiero

**1 Bolsa:** 44691 (TORM-5/8X4-1/2) Bolsa con 6 tornillos 5/8" x 4-1/2" tipo máquina, Fiero

**1 Bolsa:** 44692 (TORM-5/8X5) Bolsa con 6 tornillos 5/8" x 5" tipo máquina, Fiero

**1 Bolsa:** 44693 (TORM-5/8X6) Bolsa con 4 tornillos 5/8" x 6" tipo máquina, Fiero

**1 Bolsa:** 44694 (TORM-3/4X1-1/2) Bolsa con 6 tornillos 3/4" x 1-1/2" tipo máquina, Fiero

**1 Bolsa:** 44702 (TORM-3/4X2) Bolsa con 6 tornillos 3/4" x 2" tipo máquina, Fiero

**1 Bolsa:** 44703 (TORM-3/4X2-1/2) Bolsa con 6 tornillos 3/4" x 2-1/2" tipo máquina, Fiero

**1 Bolsa:** 44704 (TORM-3/4X3) Bolsa con 4 tornillos 3/4" x 3" tipo máquina, Fiero

**1 Bolsa:** 44705 (TORM-3/4X3-1/2) Bolsa con 4 tornillos 3/4" x 3-1/2" tipo máquina, Fiero

**1 Bolsa:** 44706 (TORM-3/4X4) Bolsa con 4 tornillos 3/4" x 4" tipo máquina, Fiero

**1 Bolsa:** 44707 (TORM-3/4X4-1/2) Bolsa con 4 tornillos 3/4" x 4-1/2" tipo máquina, Fiero

**1 Bolsa:** 44753 (TORM-3/4X5) Bolsa con 4 tornillos 3/4" x 5" tipo máquina, Fiero

**1 Bolsa:** 44754 (TORM-3/4X6) Bolsa con 4 tornillos 3/4" x 6" tipo máquina, Fiero

**4 Bolsas:** 44548 (TUE-1/4) Bolsa con 250 tuercas 1/4" hexagonales de acero galvanizado

**4 Bolsas:** 44549 (TUE-5/16) Bolsa con 150 tuercas 5/16" hexagonales de acero galvanizado

**4 Bolsas:** 44550 (TUE-3/8) Bolsa con 100 tuercas 3/8" hexagonales de acero galvanizado

**3 Bolsas:** 44551 (TUE-7/16) Bolsa con 60 tuercas 7/16" hexagonales de acero galvanizado

**3 Bolsas:** 44552 (TUE-1/2) Bolsa con 50 tuercas 1/2" hexagonales de acero galvanizado

**2 Bolsas:** 44553 (TUES-1/8) Bolsa con 1000 tuercas 1/8" hexagonales tipo Sakamura, Fiero

**3 Bolsas:** 44554 (TUES-5/32) Bolsa con 700 tuercas 5/32" hexagonales tipo Sakamura, Fiero

**3 Bolsas:** 44555 (TUES-3/16) Bolsa con 600 tuercas 3/16" hexagonales tipo Sakamura, Fiero

**2 Bolsas:** 44695 (TUE5-1/4) Bolsa con 250 tuercas 1/4" hexagonales pavonadas, grado 5

**2 Bolsas:** 44696 (TUE5-5/16) Bolsa con 150 tuercas 5/16" hexagonales pavonadas, grado 5

**3 Bolsas:** 44697 (TUE5-3/8) Bolsa con 100 tuercas 3/8" hexagonales pavonadas, grado 5

**2 Bolsas:** 44698 (TUE5-7/16) Bolsa con 60 tuercas 7/16" hexagonales pavonadas, grado 5

**3 Bolsas:** 44699 (TUE5-1/2) Bolsa con 50 tuercas 1/2" hexagonales pavonadas, grado 5

**3 Bolsas:** 44700 (TUE-5/8) Bolsa con 25 tuercas 5/8" hexagonales de acero galvanizado

**2 Bolsas:** 44701 (TUE-3/4) Bolsa con 15 tuercas 3/4" hexagonales de acero galvanizado

**1 Bolsa:** 44763 (TOR5-1/4X1/2) Bolsa con 150 tornillos 1/4" x 1/2" de acero, grado 5, Fiero

**1 Bolsa:** 44764 (TOR5-1/4X3/4) Bolsa con 100 tornillos 1/4" x 3/4" de acero, grado 5, Fiero

**2 Bolsas:** 44765 (TOR5-1/4X1) Bolsa con 100 tornillos 1/4" x 1" de acero, grado 5, Fiero

**1 Bolsa:** 44766 (TOR5-1/4X1-1/4) Bolsa con 100 tornillos 1/4" x 1-1/4" de acero, grado 5

**1 Bolsa:** 44767 (TOR5-1/4X1-1/2) Bolsa con 80 tornillos 1/4" x 1-1/2" de acero, grado 5

**2 Bolsas:** 44768 (TOR5-1/4X2) Bolsa con 60 tornillos 1/4" x 2" de acero, grado 5, Fiero

**1 Bolsa:** 44769 (TOR5-1/4X2-1/2) Bolsa con 50 tornillos 1/4" x 2-1/2" de acero, grado 5

**1 Bolsa:** 44770 (TOR5-1/4-X3) Bolsa con 50 tornillos 1/4" x 3" de acero, grado 5, Fiero

**1 Bolsa:** 44771 (TOR5-5/16X1/2) Bolsa con 100 tornillos 5/16" X 1/2" de acero, grado 5

**1 Bolsa:** 44772 (TOR5-5/16X3/4) Bolsa con 80 tornillos 5/16" X 3/4" de acero, grado 5, Fiero

**2 Bolsas:** 44773 (TOR5-5/16X1) Bolsa con 60 tornillos 5/16" X 1" de acero, grado 5, Fiero

**1 Bolsa:** 44774 (TOR5-5/16X1-1/4) Bolsa con 60 tornillos 5/16" X 1-1/4" de acero, grado 5

**2 Bolsas:** 44775 (TOR5-5/16X1-1/2) Bolsa con 50 tornillos 5/16" X 1-1/2" de acero, grado 5

**2 Bolsas:** 44776 (TOR5-5/16X2) Bolsa con 80 tornillos 5/16" X 2" de acero, grado 5, Fiero

**2 Bolsas:** 44777 (TOR5-5/16X2-1/2) Bolsa con 60 tornillos 5/16" X 2-1/2" de acero, grado 5

**2 Bolsas:** 44778 (TOR5-5/16X3) Bolsa con 60 tornillos 5/16" X 3" de acero, grado 5, Fiero

**1 Bolsa:** 44779 (TOR5-5/16X3-1/2) Bolsa con 50 tornillos 5/16" X 3-1/2" de acero, grado 5

**1 Bolsa:** 44780 (TOR5-5/16X4) Bolsa con 50 tornillos 5/16" X 4" de acero, grado 5, Fiero

**1 Bolsa:** 44781 (TOR5-3/8X3/4) Bolsa con 50 tornillos 3/8" x 3/4" de acero, grado 5, Fiero

**2 Bolsas:** 44782 (TOR5-3/8X1) Bolsa con 40 tornillos 3/8" x 1" de acero, grado 5, Fiero

**1 Bolsa:** 44783 (TOR5-3/8X1-1/4) Bolsa con 40 tornillos 3/8" x 1-1/4" de acero, grado 5

**2 Bolsas:** 44784 (TOR5-3/8X1-1/2) Bolsa con 70 tornillos 3/8" x 1-1/2" de acero, grado 5

**2 Bolsas:** 44785 (TOR5-3/8X2) Bolsa con 60 tornillos 3/8" x 2" de acero, grado 5, Fiero

**2 Bolsas:** 44786 (TOR5-3/8X2-1/2) Bolsa con 50 tornillos 3/8" x 2-1/2" de acero, grado 5

**2 Bolsas:** 44787 (TOR5-3/8X3) Bolsa con 40 tornillos 3/8" x 3" de acero, grado 5, Fiero

**1 Bolsa:** 44788 (TOR5-3/8X3-1/2) Bolsa con 30 tornillos 3/8" x 3-1/2" de acero, grado 5

**2 Bolsas:** 44789 (TOR5-3/8X4) Bolsa con 30 tornillos 3/8" x 4" de acero, grado 5, Fiero

**1 Bolsa:** 44790 (TOR5-7/16X1) Bolsa con 60 tornillos 7/16" x 1" de acero, grado 5, Fiero

**1 Bolsa:** 44791 (TOR5-7/16X1-1/4) Bolsa con 50 tornillos 7/16" x 1-1/4" de acero, grado 5

**2 Bolsas:** 44792 (TOR5-7/16X1-1/2) Bolsa con 50 tornillos 7/16" x 1-1/2" de acero, grado 5

**2 Bolsas:** 44793 (TOR5-7/16X2) Bolsa con 40 tornillos 7/16" x 2" de acero, grado 5, Fiero

**1 Bolsa:** 44794 (TOR5-7/16X2-1/2) Bolsa con 30 tornillos 7/16" x 2-1/2" de acero, grado 5

**1 Bolsa:** 44795 (TOR5-7/16X3) Bolsa con 30 tornillos 7/16" x 3" de acero, grado 5, Fiero

**1 Bolsa:** 44796 (TOR5-7/16X3-1/2) Bolsa con 20 tornillos 7/16" x 3-1/2" de acero, grado 5

**1 Bolsa:** 44797 (TOR5-7/16X4) Bolsa con 20 tornillos 7/16" x 4" de acero, grado 5, Fiero

**1 Bolsa:** 44798 (TOR5-1/2X1) Bolsa con 40 tornillos 1/2" x 1" de acero, grado 5, Fiero

**1 Bolsa:** 44799 (TOR5-1/2X1-1/4) Bolsa con 40 tornillos 1/2" x 1-1/4" de acero, grado 5

**2 Bolsas:** 44800 (TOR5-1/2X1-1/2) Bolsa con 30 tornillos 1/2" x 1-1/2" de acero, grado 5

**2 Bolsas:** 44801 (TOR5-1/2X2) Bolsa con 30 tornillos 1/2" x 2" de acero, grado 5, Fiero

**2 Bolsas:** 44802 (TOR5-1/2-X2-1/2) Bolsa con 20 tornillos 1/2" x 2-1/2" de acero, grado 5

**2 Bolsas:** 44803 (TOR5-1/2X3) Bolsa con 20 tornillos 1/2" x 3" de acero, grado 5, Fiero

**1 Bolsa:** 44804 (TOR5-1/2X3-1/2) Bolsa con 20 tornillos 1/2" x 3-1/2" de acero, grado 5

**2 Bolsas:** 44805 (TOR5-1/2X4) Bolsa con 15 tornillos 1/2" x 4" de acero, grado 5, Fiero

**1 Bolsa:** 44599 (TORE-1/8X1/2) Bolsa con 700 tornillos 1/8" x 1/2" tipo estufa, Fiero

**1 Bolsa:** 44600 (TORE-1/8X5/8) Bolsa con 600 tornillos 1/8" x 5/8" tipo estufa, Fiero

**1 Bolsa:** 44601 (TORE-1/8X3/4) Bolsa con 500 tornillos 1/8" x 3/4" tipo estufa, Fiero

**1 Bolsa:** 44602 (TORE-1/8X1) Bolsa con 400 tornillos 1/8" x 1" tipo estufa, Fiero

**1 Bolsa:** 44603 (TORE-1/8X1-1/4) Bolsa con 350 tornillos 1/8" x 1-1/4" tipo estufa, Fiero

**1 Bolsa:** 44604 (TORE-1/8X1-1/2) Bolsa con 300 tornillos 1/8" x 1-1/2" tipo estufa, Fiero

**1 Bolsa:** 44605 (TORE-1/8X2) Bolsa con 250 tornillos 1/8" x 2" tipo estufa, Fiero

**1 Bolsa:** 44606 (TORE-5/32X1/2) Bolsa con 450 tornillos 5/32" x 1/2" tipo estufa, Fiero

**1 Bolsa:** 44607 (TORE-5/32X5/8) Bolsa con 400 tornillos 5/32" x 5/8" tipo estufa, Fiero

**2 Bolsas:** 44608 (TORE-5/32X3/4) Bolsa con 350 tornillos 5/32" x 3/4" tipo estufa, Fiero

**2 Bolsas:** 44609 (TORE-5/32X1) Bolsa con 300 tornillos 5/32" x 1" tipo estufa, Fiero

**1 Bolsa:** 44610 (TORE-5/32X1-1/4) Bolsa con 250 tornillos 5/32" x 1-1/4" tipo estufa, Fiero

**2 Bolsas:** 44611 (TORE-5/32X1-1/2) Bolsa con 200 tornillos 5/32" x 1-1/2" tipo estufa, Fiero

**2 Bolsas:** 44612 (TORE-5/32X2) Bolsa con 150 tornillos 5/32" x 2" tipo estufa, Fiero

**1 Bolsa:** 44613 (TORE-5/32X2-1/2) Bolsa con 150 tornillos 5/32" x 2-1/2" tipo estufa, Fiero

**2 Bolsas:** 44614 (TORE-3/16X1/2) Bolsa con 300 tornillos 3/16" x 1/2" tipo estufa, Fiero

**1 Bolsa:** 44615 (TORE-3/16X5/8) Bolsa con 250 tornillos 3/16" x 5/8" tipo estufa, Fiero

**2 Bolsas:** 44616 (TORE-3/16X3/4) Bolsa con 250 tornillos 3/16" x 3/4" tipo estufa, Fiero

**3 Bolsas:** 44617 (TORE-3/16X1) Bolsa con 200 tornillos 3/16" x 1" tipo estufa, Fiero

**1 Bolsa:** 44618 (TORE-3/16X1-1/4) Bolsa con 150 tornillos 3/16" x 1-1/4" tipo estufa, Fiero

**3 Bolsas:** 44619 (TORE-3/16X1-1/2) Bolsa con 150 tornillos 3/16" x 1-1/2" tipo estufa, Fiero

**3 Bolsas:** 44620 (TORE-3/16X2) Bolsa con 100 tornillos 3/16" x 2" tipo estufa, Fiero

**2 Bolsas:** 44621 (TORE-3/16X2-1/2) Bolsa con 100 tornillos 3/16" x 2-1/2" tipo estufa, Fiero

**2 Bolsas:** 44622 (TORE-3/16X3) Bolsa con 100 tornillos 3/16" x 3" tipo estufa, Fiero

**2 Bolsas:** 44623 (TORE-1/4X1/2) Bolsa con 150 tornillos 1/4 "x 1/2" tipo estufa, Fiero

**1 Bolsa:** 44624 (TORE-1/4X5/8) Bolsa con 150 tornillos 1/4 "x 5/8" tipo estufa, Fiero

**2 Bolsas:** 44625 (TORE-1/4X3/4) Bolsa con 150 tornillos 1/4 "x 3/4" tipo estufa, Fiero

**2 Bolsas:** 44626 (TORE-1/4X1) Bolsa con 100 tornillos 1/4 "x 1" tipo estufa, Fiero

**1 Bolsa:** 44627 (TORE-1/4X1-1/4) Bolsa con 100 tornillos 1/4 "x 1-1/4" tipo estufa, Fiero

**2 Bolsas:** 44628 (TORE-1/4X1-1/2) Bolsa con 80 tornillos 1/4 "x 1-1/2" tipo estufa, Fiero

**2 Bolsas:** 44629 (TORE-1/4X2) Bolsa con 50 tornillos 1/4 "x 2" tipo estufa, Fiero

**1 Bolsa:** 44630 (TORE-1/4X2-1/2) Bolsa con 50 tornillos 1/4 "x 2-1/2" tipo estufa, Fiero

**1 Bolsa:** 44631 (TORE-1/4X3) Bolsa con 50 tornillos 1/4 "x 3" tipo estufa, Fiero

**1 Bolsa:** 44710 (TORC-1/4X1/2) Bolsa con 150 tornillos 1/4" x 1/2" tipo coche, Fiero

**1 Bolsa:** 44711 (TORC-1/4X3/4) Bolsa con 100 tornillos 1/4" x 3/4" tipo coche, Fiero

**2 Bolsas:** 44712 (TORC-1/4X1) Bolsa con 100 tornillos 1/4" x 1" tipo coche, Fiero

**2 Bolsas:** 44713 (TORC-1/4X1-1/4) Bolsa con 100 tornillos 1/4" x 1-1/4" tipo coche, Fiero

**3 Bolsas:** 44714 (TORC-1/4X1-1/2) Bolsa con 80 tornillos 1/4" x 1-1/2" tipo coche, Fiero

**3 Bolsas:** 44715 (TORC-1/4X2) Bolsa con 60 tornillos 1/4" x 2" tipo coche, Fiero

**2 Bolsas:** 44716 (TORC-1/4X2-1/2) Bolsa con 50 tornillos 1/4" x 2-1/2" tipo coche, Fiero

**2 Bolsas:** 44717 (TORC-1/4X3) Bolsa con 50 tornillos 1/4" x 3" tipo coche, Fiero

**1 Bolsa:** 44718 (TORC-5/16X1/2) Bolsa con 100 tornillos 5/16" x 1/2" tipo coche, Fiero

**1 Bolsa:** 44719 (TORC-5/16X3/4) Bolsa con 80 tornillos 5/16" x 3/4" tipo coche, Fiero

**1 Bolsa:** 44720 (TORC-5/16X1) Bolsa con 60 tornillos 5/16" x 1" tipo coche, Fiero

**1 Bolsa:** 44721 (TORC-5/16X1-1/4) Bolsa con 60 tornillos 5/16" x 1-1/4" tipo coche, Fiero

**2 Bolsas:** 44722 (TORC-5/16X1-1/2) Bolsa con 50 tornillos 5/16" x 1-1/2" tipo coche, Fiero

**3 Bolsas:** 44723 (TORC-5/16X2) Bolsa con 80 tornillos 5/16" x 2" tipo coche, Fiero

**2 Bolsas:** 44724 (TORC-5/16X2-1/2) Bolsa con 60 tornillos 5/16" x 2-1/2" tipo coche, Fiero

**2 Bolsas:** 44725 (TORC-5/16X3) Bolsa con 60 tornillos 5/16" x 3" tipo coche, Fiero

**1 Bolsa:** 44726 (TORC-5/16X3-1/2) Bolsa con 50 tornillos 5/16" x 3-1/2" tipo coche, Fiero

**2 Bolsas:** 44727 (TORC-5/16X4) Bolsa con 50 tornillos 5/16" x 4" tipo coche, Fiero

**1 Bolsa:** 44728 (TORC-3/8X3/4) Bolsa con 50 tornillos 3/8" x 3/4" tipo coche, Fiero

**1 Bolsa:** 44729 (TORC-3/8X1) Bolsa con 40 tornillos 3/8" x 1" tipo coche, Fiero

**1 Bolsa:** 44730 (TORC-3/8X1-1/4) Bolsa con 40 tornillos 3/8" x 1-1/4" tipo coche, Fiero

**1 Bolsa:** 44731 (TORC-3/8X1-1/2) Bolsa con 70 tornillos 3/8" x 1-1/2" tipo coche, Fiero

**1 Bolsa:** 44732 (TORC-3/8X2) Bolsa con 60 tornillos 3/8" x 2" tipo coche, Fiero

**1 Bolsa:** 44733 (TORC-3/8X2-1/2) Bolsa con 50 tornillos 3/8" x 2-1/2" tipo coche, Fiero

**1 Bolsa:** 44735 (TORC-3/8X3-1/2) Bolsa con 30 tornillos 3/8" x 3-1/2" tipo coche, Fiero

**1 Bolsa:** 44736 (TORC-3/8X4) Bolsa con 30 tornillos 3/8" x 4" tipo coche, Fiero

**1 Bolsa:** 44737 (TORC-7/16X1) Bolsa con 60 tornillos 7/16" x 1" tipo coche, Fiero

**1 Bolsa:** 44738 (TORC-7/16X1-1/4) Bolsa con 50 tornillos 7/16" x 1-1/4" tipo coche, Fiero

**1 Bolsa:** 44739 (TORC-7/16X1-1/2) Bolsa con 50 tornillos 7/16" x 1-1/2" tipo coche, Fiero

**1 Bolsa:** 44740 (TORC-7/16X2) Bolsa con 40 tornillos 7/16" x 2" tipo coche, Fiero

**1 Bolsa:** 44741 (TORC-7/16X2-1/2) Bolsa con 30 tornillos 7/16" x 2-1/2" tipo coche, Fiero

**1 Bolsa:** 44742 (TORC-7/16X3) Bolsa con 30 tornillos 7/16" x 3" tipo coche, Fiero

**1 Bolsa:** 44743 (TORC-7/16X3-1/2) Bolsa con 20 tornillos 7/16" x 3-1/2" tipo coche, Fiero

**1 Bolsa:** 44744 (TORC-7/16X4) Bolsa con 20 tornillos 7/16" x 4" tipo coche, Fiero

**1 Bolsa:** 44745 (TORC-1/2X1) Bolsa con 40 tornillos 1/2" x 1" tipo coche, Fiero

**1 Bolsa:** 44746 (TORC-1/2X1-1/4) Bolsa con 40 tornillos 1/2" x 1-1/4" tipo coche, Fiero

**1 Bolsa:** 44747 (TORC-1/2X1-1/2) Bolsa con 30 tornillos 1/2" x 1-1/2" tipo coche, Fiero

**1 Bolsa:** 44748 (TORC-1/2X2) Bolsa con 30 tornillos 1/2" x 2" tipo coche, Fiero

**1 Bolsa:** 44749 (TORC-1/2X2-1/2) Bolsa con 20 tornillos 1/2" x 2-1/2" tipo coche, Fiero


**1 Bolsa:** 44750 (TORC-1/2X3) Bolsa con 20 tornillos 1/2" x 3" tipo coche, Fiero

**1 Bolsa:** 44751 (TORC-1/2X3-1/2) Bolsa con 20 tornillos 1/2" x 3-1/2" tipo coche, Fiero

**1 Bolsa:** 44752 (TORC-1/2X4) Bolsa con 15 tornillos 1/2" x 4" tipo coche, Fiero

**1 Bolsa:** 44734 (TORC-3/8X3) Bolsa con 40 tornillos 3/8" x 3" tipo coche, Fiero

**Imágenes complementarias**



**Gaveta para 2 códigos**