INSTRUCTIVE

FRONT

TRUPER®

Instructivo

12983 LARE-300

Linterna reflectora
Spotlight

ESPECIFICACIONES

Adaptador para corriente c.a. / c.c.
Entrada:
Tensión: 100 V~ - 240 V~
Frecuencia: 60 Hz
Corriente: 400 mA
Salida: 4.7 V c.c. 600 mA
Emplea 1 batería de Li-ion (2 200 mAh) recargable de 3.7 V c.c. incluida.

Adaptador para auto

Tensión: 12 V c.c. - 24 V c.c.
Corriente: 1 A

IMPORTANTE Antes de usar la linterna se debe retirar el tapón de protección que se encuentra a la entrada del cargador.

ADVERTENCIA

Lea y siga todas las advertencias e instrucciones en este instructivo para prevenir lesiones personales o daños a la propiedad. Para prevenir lesiones a la vista nunca vea directamente hacia la fuente de luz cuando esté encendida. No apunte la luz encendida hacia otras personas.

Revise el contenido de la caja de empaque para confirmar que se incluyen todas las piezas y que no estén dañadas.

Contenido

1. **Linterna reflectora a prueba de agua**
2. **Cargador de c.a. de 100 V~ - 240 V~**
3. **Adaptador / Cargador para auto de 12 V c.c. - 24 V~ c.c.**



Modo de operación

Con la linterna apagada, presionar y liberar el interruptor para entrar al modo de alta luminosidad. Estando en modo de alta luminosidad, presionar y liberar el interruptor para entrar al modo de baja luminosidad. Estando en modo de baja luminosidad, presionar y liberar el interruptor para entrar en modo intermitente (SOS). Estando en modo intermitente, presionar y liberar el interruptor para apagar la linterna. Para activar el modo de emergencia (LED parpadeante color rojo), mantener el interruptor presionado por 3 segundos y liberarlo. Para apagar el modo de emergencia presionar y liberar el interruptor. **IMPORTANTE** Desbloquee y apague (OFF) la linterna antes de recargar en el tomacorriente de c.a. La batería no se carga si la linterna está encendida (ON). Dejar la linterna encendida (ON) durante la carga puede dañar la batería y el cargador de c.a. El cargador de 12 V c.c. - 24 V c.c. opera desde un receptáculo de c.c. para cargar la batería.
NOTA: Para prevenir que la batería del auto se descargue por completo se recomienda mantener el motor encendido mientras esté la linterna en uso.



Carga de la linterna

Paso 1: Confirme que el interruptor del gatillo no esté bloqueado en ON.
Paso 2: Retire la cubierta de protección de plástico transparente en la parte trasera de la luz.
Paso 3: Conecte el cargador de c.a. o el cargador de 12 V c.c. - 24 V c.c. en la parte trasera de la linterna.
Nota: El indicador LED se enciende cuando esté cargando tanto el cargador de c.a. o el de c.c. y se apaga cuando la carga esté completa. Permita siempre que la batería haga la carga completa.
Nota: La luz LED indicadora del cargador de c.c. permanece en rojo cuando esta en uso. Para el cargador de c.c. la batería solamente se carga cuando el motor del vehículo está funcionando.
Para prevenir el consumo de energía cuando no se utilice la linterna por periodos de tiempo largos, instale la tapa aislante de color naranja antes de almacenarla.



BACK

Cambio del fusible del conector de c.c.

Paso 1: Desconecte el conector del suministro eléctrico
Paso 2: Desatornille la tapa del conector de c.c. y jálelo del fusible.
Paso 3: Jale el soporte del fusible y el fusible fuera del conector de c.c. Revise si el fusible está quemado. Nota: Use solamente un fusible de 5 A El fusible está quemado cuando falta o está roto el elemento dentro del fusible. Cámbielo por uno nuevo de 5 A si el elemento está roto o falta.
Paso 4: Saque el fusible del soporte. Coloque un fusible nuevo en el soporte.
Paso 5: Inserte el soporte del fusible y el fusible en el conector del encendedor.
Paso 6: Coloque la tapa en el conector del encendedor.



Para prevenir daños a la linterna y/o a la batería

- No intente usar la linterna cuando esté cargando directamente desde la salida de c.a. o c.c. Hacerlo puede dañar la batería y al cargador.
- El cargador de 12 V c.c. - 24 V c.c. opera desde un receptáculo de 12 V c.c. - 24 V c.c. para cargar la batería mientras el motor del automóvil está funcionando.
- Use solamente los dispositivos de carga proporcionados con la linterna o sus repuestos.
- Para cargadores c.c.: Permita que la batería cargue por completo. El indicador de LED en la linterna se apaga de forma automática cuando la batería tiene carga completa.
- Para cargadores de c.a.: Permita que la batería se cargue por completo. La luz LED indicadora en la linterna se apaga de forma automática cuando la batería tiene carga completa.
- No permita que la batería se descargue por completo. La luz tenue indica batería baja. Recargue la batería tan pronto como sea posible después de cada uso.
- Mantenga siempre la carga de batería completa cuando la linterna no esté en uso.
- Para obtener mejores resultados cargue la batería después de cada uso, o si no se utiliza la linterna esta debe cargarse por lo menos una vez al año. Esto va a aumentar en general la vida de la batería.

ADVERTENCIA

Una batería dañada puede tener filtraciones de ácido. Evite el contacto con los ojos y la piel. En caso de ocurrir un contacto enjuague de inmediato con grandes cantidades de agua. NO se ingiera. Si ocurre el contacto con los ojos o se ingiere consulte al médico de inmediato.

IMPORTANTE

Cargue la batería antes de almacenarla por largos periodos de tiempo. La batería se mantiene cargada. Una batería totalmente descargada no se va a poder recargar correctamente.

MANTENIMIENTO

Use solamente jabón suave y un trapo mojado para limpiar la carcasa exterior. No permita que entre líquido dentro de la carcasa.

Contiene batería de Litio-ion
Se debe reciclar o desechar la batería de forma correcta.

Protección al Medio Ambiente

Los productos eléctricos de desecho no se deben desechar junto con la basura doméstica. Recicle en las localidades adecuadas cuando existan. Infórmese con la autoridad local o con el minorista acerca de cómo reciclar el producto.

Importado por Truper, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257 Made in/Hecho en China, Tel.: 76 1782 9100. **www.truper.com**
04-2023

INSTRUCTIVE

Fold the instructive sheet and put it inside the packaging.

Instructive

TECHNICAL DATA

Packaging: **Instructive**

Dimensions: **10.7 x 14 cm**

C M Y K

INKS & die cuts

CUT-LINE (Do not print)

IMAGES / LINKS

ARTWORK SET
Confidential Information
TRUPER®

SOFTWARE: Illustrator CC
MAC & PC Platform compatible

IMPORTANT: INSTRUCTIVE MUST BE PRINTED ON REGULAR PAPER

"Confidential Information property of Truper, S.A. de C.V."