VOLTECK LAIT

49835 REF-503SL
49836 REF-504SL
49837 REF-506SL

Reflector LED con panel solar
LED solar floodlight

Lea estas instrucciones antes de instalar.
Read these instructions before installing.

Especificaciones. Specifications.

	REF-503SL	REF-504SL	REF-506SL
Panel solar	12 W 6 V⎓ 2 000 mA	15 W 6 V⎓ 2 500 mA	20 W 6 V⎓ 3 300 mA
Reflector			
Potencia	60 W	100 W	200 W
Flujo luminoso	800 lm	1 200 lm	2 100 lm
Fuente de luz:	LED x 121	LED x 169	LED x 272
Longitud de cable:	0.5 m	0.5 m	0.5 m
Duración de la carga en intensidad baja:	50 horas (150 lm)	60 horas (225 lm)	65 horas (400 lm)
Duración de la carga en intensidad alta:	6 horas (800 lm)	7 horas (1 200 lm)	15 horas (2 100 lm)
Baterías	Emplea 2 baterías de Ion litio de 3.2 V c.c., 10 Ah (5 000 mAh cada una)	Emplea 3 baterías de Ion litio de 3.2 V c.c., 15 Ah (5 000 mAh cada una)	Emplea 4 baterías de Ion litio de 3.2 V c.c., 24 Ah (6 000 mAh cada una)
Para uso exterior			
Control remoto de 3 V⎓ con rango de alcance de 5 m a 8 m Emplea 2 baterías AAA no incluidas.			

Contenido:

1. Panel solar (1 pieza)
Solar panel (1 piece)


2. Reflector LED (1 pieza)
LED floodlight (1 piece)

3. Control remoto (1 pieza)
Remote control (1 piece)

4. Taquete expansivo (4 piezas)
Expansive anchors (4 pieces)

5. Tornillos con tuercas mariposa (2 piezas)
Screws with butterfly nuts (2 piece)

6. Soporte tipo U (1 piza)
U-shaped bracket (1 piece)



Partes del reflector

1. **Cuerpo de aluminio.** Aluminum body.
2. **Cubierta de cristal templado.** Tempered glass.
3. **Receptor de señal.** Signal receiver.
4. **Luz indicadora de carga.** Charging indicator.
5. **Soporte de hierro.** Iron bracket.

Instrucciones de instalación. Installation instructions.

Montaje del panel solar. Solar panel mounting.



1. **Coloque el soporte tipo U en la pared para marcar los orificios de perforación. NOTA: Recuerde elegir un sitio en donde el panel reciba la mayor cantidad de luz solar durante el día.**
Position the U-shaped bracket on the wall and mark the spots for drilling. NOTE: Make sure to choose a location where the panel will get the most throughout the day.



2. **Realice las perforaciones y fije el soporte a la pared con dos taquetes expansivos incluidos.**
Drill the holes and secure the bracket to the wall using the two included expansion anchors.



3. **Coloque el panel al soporte por medio de los dos tornillos y tuercas mariposas incluidos.**
Attach the panel to the bracket with the provided screws and wing nuts.

Montaje del reflector. Mounting the floor light.



1. **Coloque el soporte del reflector en la pared para marcar los orificios de perforación.**
Position the reflector bracket on the wall and mark the spots for drilling.



2. **Realice las perforaciones y fije el soporte a la pared con dos taquetes expansivos incluidos.**
Drill the holes and secure the bracket to the wall using the two included expansion anchors.



3. **Realice la conexión entre el panel y el reflector por medio de los conectores de cada uno y asegurando la conexión con la tuerca plástica (cubierta impermeable).**
Connect the panel to the reflector using their connectors, and secure the connection with the plastic nut, which serves as a waterproof cover.

Después de la instalación. After installation.

- **Al conectar el reflector en el panel, los LED en la parte inferior del reflector se encenderán (con un LED rojo parpadeando) para indicar que el proceso de carga ha comenzado.**
- **Una vez que la carga esté completa, el LED verde se encenderá y comenzará a parpadear.**
- When you connect the reflector to the panel, the LEDs on the bottom will light up, with a red LED flashing to show that charging has started.
- Once charging is complete, the green LED will turn on and start flashing.

⚠ ADVERTENCIAS

- Asegúrese de que el reflector esté correctamente instalado para evitar caídas o lesiones.
- No desarme el reflector, no hay piezas reparables por el usuario.
- Para asegurar un uso adecuado, limpie del polvo cada 3 meses.
- Verifique regularmente si faltan partes roscadas o están rotas.
- El reflector solar contiene una batería recargable.
- La batería debe estar completamente cargada para proporcionar más de 8 horas de uso.
- Instale el panel en un lugar con suficiente luz solar para la carga.

⚠ WARNINGS

- Make sure the reflector is installed securely to avoid accidents or injuries.
- Do not disassemble the reflector; it has no user-serviceable parts.
- To keep it working properly, clean off any dust every 3 months.
- Regularly check for any missing or broken screws.
- The solar reflector has a rechargeable battery.
- The battery needs to be fully charged to provide over 8 hours of use.
- Install the panel in a spot that gets plenty of sunlight for effective charging.

Operación. Operation.

Para controlar las funciones del reflector utilice el control remoto incluido.
Use the included remote control to manage the reflector's functions.



Al encender el reflector sin establecer un tiempo de encendido, use los botones de (+) y (-) para ajustar la intensidad de luz. Cuando el reflector llegue a su máxima o mínima intensidad, emitirá un flasheo para indicar que ha alcanzado ese nivel.

If you turn on the reflector without setting a time, use the (+) and (-) buttons to adjust the brightness. The reflector will flash when it reaches its maximum or minimum brightness to let you know it has hit that level.

NOTA: Encienda o apague el reflector con los botones de encendido y apagado y determine el tiempo de encendido. Los modos de tiempo del reflector determinan automáticamente la intensidad de luz.

NOTE: Use the power buttons to turn the reflector on or off and set the operating time. The time modes will automatically adjust the light intensity.

CENTROS DE SERVICIO EN SUCURSALES TRUPER
Venta de partes, componentes, consumibles y accesorios.

BAJA CALIFORNIA | SUCURSAL TIJUANA
AV. LA ENCANTADA, LOTE #5, PARQUE INDUSTRIAL EL FLORIDO II, C.P 22244, TIJUANA, B.C. TEL.: 66 4969 5100

CHIHUAHUA | SUCURSAL CHIHUAHUA
AV. SILVESTRE TERRAZAS #128-11, PARQUE INDUSTRIAL BAFAR, CARRETERA MÉXICO CUAUHTÉMOC, C.P. 31415, CHIHUAHUA, CHIH. TEL.: 61 4434 0052

COAHUILA | SUCURSAL TORREÓN
CALLE METAL MECÁNICA #280, PARQUE INDUSTRIAL ORIENTE, C.P. 27278, TORREÓN, COAH. TEL.: 87 1209 6823

ESTADO DE MÉXICO | SUCURSAL CENTRO JILOTEPEC
PARQUE INDUSTRIAL #1, COL. PARQUE INDUSTRIAL JILOTEPEC, JILOTEPEC, EDO. DE MÉX. C.P. 54257,
TEL: 761 782 9101 EXT. 5728 Y 5102

ESTADO DE MEXICO | SUCURSAL CENTRO
CENTRO DE SERVICIO TRUPER
NAUCALPAN, CALLE D #31-A,
COL. MODELO DE ECHEGARAY, C.P. 53330,
NAUCALPAN, EDO. DE MEX. TEL: 55 5371 3500

JALISCO | SUCURSAL GUADALAJARA
AV. ADOLFO B. HORN # 6800,
COL: SANTA CRUZ DEL VALLE,
C.P. 45655, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.
TEL.: 33 3606 5285 AL 90

NUEVO LEÓN | SUCURSAL MONTERREY
CARRETERA LAREDO #300,
1B MONTERREY PARKS
COLONIA PUERTA DE ANÁHUAC,
C.P. 66052, ESCOBEDO,
NUEVO LEÓN, N.L.
TEL.: 81 8352 8791 / 81 8352 8790

PUEBLA | SUCURSAL PUEBLA
AV PERIFÉRICO #2-A, SAN LORENZO ALMECATLA, C.P. 72710,
CUAUTLACINGO, PUE.
TEL.: 22 2282 8282 / 84 / 85 / 86

SINALOA | SUCURSAL CULIACÁN
AV. JESÚS KUMATE SUR #4301,
COL. HACIENDA DE LA MORA,
C.P. 80143, CULIACÁN, SIN.
TEL.: 66 7173 9139 / 66 7173 8400

TABASCO | SUCURSAL VILLAHERMOSA
CALLE HELIO LOTES 1, 2 Y 3 MZ. #1,
COL. INDUSTRIAL, 2A ETAPA,
C.P. 86010, VILLAHERMOSA, TAB.
TEL.: 99 3353 7244

YUCATÁN | SUCURSAL MÉRIDA
CALLE 33 #600 Y 602,
LOCALIDAD ITZINCAB Y MULSAY,
MPIO. UMÁN, C.P. 97390,
MÉRIDA, YUC. TEL.: 99 9912 2451

Garantía. Duración: 1 año. Cobertura: piezas, componentes y mano de obra contra defectos de fabricación o funcionamiento, excepto si se usó en condiciones distintas a las normales; cuando no fue operado conforme instructivo; fue alterado o reparado por personal no autorizado por TRUPER®. Para hacer efectiva la garantía presente el producto, póliza sellada o factura o recibo o comprobante, en el establecimiento donde lo compró o en Corregidora 35, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, donde también podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios. Incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento de su red de servicio. Tel. 800-018-7873. Made in/Hecho en China. Importador TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Tel. 761 782 9100. WWW.TRUPER.COM 10-2024

Sello del establecimiento comercial.
Fecha de entrega: