

Instrucciones de colocación:



Afloje las bandas para la cabeza. Sostenga la parte delantera del respirador con una mano y con la otra mantenga las correas. Coloque la barbilla en la copa para barbilla y pase las correas sobre la cabeza hasta colocar en la parte posterior de la cabeza.

Loosen the head straps. Hold the front part of the respirator with one hand and the straps with the other. Place your chin in the chin cup and pull the straps over your head until they rest at the back of your head.



Asegúrese de que la máscara cubra completamente la zona de la nariz y la boca y luego presione uniformemente el respirador contra su rostro para garantizar el sello en el contorno de la cara.

Ensure the mask covers the nose and mouth area fully, then press the respirator evenly against your face to ensure a proper seal around the contour.



Jale los extremos de las 4 bandas para ajustar, empiece con las bandas inferiores y después por la bandas superiores.

Pull the ends of the 4 straps to adjust, starting with the lower straps and then the upper straps

Usos / Uses



Química
Chemicals



Minería
Mining



Industria
Industrial



Construcción
Construction