

Tapones auditivos DESECHABLES con cordón DISPOSABLE corded earplugs

104116
TAC-100

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN Y USO / FITTING INSTRUCTIONS



1. Enrolle el protector auditivo entre el pulgar y el dedo índice hasta que el protector sea reducido al menor diámetro.
Roll and compress the earplug into a very thin, crease-free cylinder.



2. Pase la otra mano alrededor de la cabeza y tire su oreja hacia arriba para abrir el canal auditivo. Inserte el protector enrollado en el canal auditivo.

Reach around the head to pull the ear outward and upward to help straighten the ear canal. Insert compressed earplug well into the ear canal.



3. Mantenga el dedo presionado hasta que se expanda y selle el canal auditivo (20 segundos aproximadamente).
Hold until the earplug fully expands in the ear canal (about 20 seconds).



4. El tapón debe estar colocado hasta el interior del oído.

Earplug should be inserted well inside the ear canal.

Frecuencia (Hz)	125	250	500	1 000	2 000	4 000	8 000
Atenuación media (dB)	31.7	31.5	35.5	37.3	36.7	43.2	45.0
Desviación Std (dB)	3.6	4.4	4.2	4.1	4.1	4.0	3.0

04-2025

