

INSTRUCCIONES DE USO / INSTRUCTIONS FOR USE

COLOCACIÓN:

- 1.- Verificar que el respirador este en buenas condiciones y correctamente ensamblados los cartuchos (NO INCLUIDOS).
- 2.- Tome el respirador y coloquelo sobre su nariz.
- 3.- Jale el arnés por encima de su cabeza y coloquelo sobre su corona.
- 4.- Tome las bandas elásticas del respirador y engánchelas en la parte posterior de su cuello.
- 5.- Ajuste tirando de los extremos de las bandas elásticas.

WEARING:

- 1.- Check that the respirator is in good condition and correctly assembled the cartridges (NOT INCLUDED).
- 2.- Take the respirator and place it on your nose.
- 3.- Pull the harness over your head and place it on your crown.
- 4.- Take the elastic bands of the respirator and attach them to the back of your neck.
- 5.- Adjust by pulling the ends of the elastic bands.

