

Este producto está especializado en la limpieza exterior e interior de los carburadores, además de partes metálicas en general, ya que tiene un balance perfecto de potentes limpiadores, puede usarse en la limpieza del cuerpo de aceleración, en sistemas de Fuel Injection y en otras partes del motor. El popote aplicador facilita la aplicación del producto en lugares de difícil acceso.

## INSTRUCCIONES

### Agítese bien antes de usar

**Limpieza exterior:** Con el motor tibio y apagado, quite primeramente el filtro de aire. Rocíe la parte exterior del carburador hasta que quede limpio de manchas y de aceite. Rocíe bien las varillas del ahogador y todas las partes móviles.

**Limpieza interior:** Sin filtro de aire, arranque el motor y sosténgalo a una aceleración media (3 500 r/min). Rocíe directamente en la toma de aire del carburador y la esprea principal de 5 a 7 segundos, esta acción limpiará todos los conductos interiores del carburador originando que al mezclarse el limpiador de carburador con la gasolina, salga por el escape un humo blanco.

**Limpieza de la válvula PCV:** La manguera donde se encuentra la válvula PCV va del múltiple de admisión a la tapa de punterías. Con el motor encendido, quite la manguera de la parte que da a la tapa de punterías. Rocíe directamente el limpiador de carburador a la válvula de PCV tomando en cuenta que la válvula trabaja por vacío, al aplicar el limpiador de carburador, la cámara de vacío succionará el producto limpiando la válvula, el contrapeso o balín, el resorte y la manguera. Posteriormente conecte de nuevo la manguera.

## ⚠ ADVERTENCIAS



- 1.- Producto inflamable, manténgalo apartado de altas temperaturas, chispas y flamas.
- 2.- Utilice este producto en espacios con ventilación adecuada.
- 3.- No reutilice el envase, tampoco perforo o incinere el envase durante su uso normal ni después de terminarse el contenido.
- 4.- No lo aplique con el motor caliente.
- 5.- Este producto no es apto para usos diferentes a los indicados en este apartado.
- 6.- No se debe exponer ni almacenar a temperaturas mayores de 50 °C, ni a una prolongada exposición solar.
- 7.- Manténgase fuera del alcance de los niños.

### Importado en Perú por: Herramientas y Accesorios S.A.C

Panamericana Sur Km. 38, Almacenes del Perú BSF Lote 12 Pabellón E, Puerta 63, Punta Hermosa, Lima, Tel: (511) 604 1970 /0800-00284, R.U.C. 20538827224.

### Importado en Colombia por: 95/24 Colombia S.A.S.

NIT: 900937674-0 Autopista Medellín Km. 5, costado Sur Parque Industrial Logika II, Bodega #7, Tenjo Cundinamarca, Colombia.

### Importado en El Salvador por: Soluciones y Herramientas S.A. de C.V.

NIT: 0614-270906-102-0, Km 17 ½ Carretera CA-1, Parque Industrial Palo Alto, N° 8 y 9, Apopa, San Salvador, El Salvador, Tel: (503) 2205-3900.

**Truper, S.A. de C.V.** Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Tel.: 761 782 9100. [www.truper.com](http://www.truper.com)

03-2023



MADE IN/HECHO EN MÉXICO