

INSTRUCCIONES DE USO

1. Retire la tapa de retención del porta cartucho.
2. Asegúrese de que el empaque de hule esté colocado de manera adecuada, sobre la ranura que rodea la base del porta cartucho. Si el empaque está torcido o fuera de su ranura pueden presentarse fugas.
3. Coloque un cartucho adecuado en el portacartucho. La flecha debe apuntar hacia la pieza frontal del respirador.
4. Si es necesario coloque el prefiltro en la parte superior del cartucho.
5. Coloque la tapa de retención sobre el cartucho y gire en dirección de las manecillas del reloj hasta que quede bien cerrada.
6. Libre de mantenimiento.
7. Deseche este tipo de cartuchos después de cada uso. Los cartuchos libres de mantenimiento están diseñados para desecharse cuando hayan sido usados al límite de su capacidad.

▲ ADVERTENCIA

- Este cartucho no se ajusta a todas las marcas de respiradores; tome esto en cuenta antes de comprarlo.
- Este cartucho no suministra oxígeno y debe ser usado exclusivo en áreas adecuadamente ventiladas y que contengan un mínimo de 19.5 % de Oxígeno.
- No se utilice cuando haya contaminantes atmosféricos desconocidos o altamente reactivos que pongan en riesgo la vida o la salud de manera inmediata.
- Utilice este cartucho de acuerdo con las normas aplicables de seguridad, salud y de conformidad con los requisitos de las condiciones de trabajo a fin de seleccionar el cartucho apropiado y que resulte efectivo.
- Cuando no utilice el cartucho almacénalo en un contenedor sellado y fuera del contacto con áreas contaminadas.
- Almacenar a una temperatura entre -10 °C y 50 °C con una humedad no mayor a 90 %.

HOW TO INSTALL THE CARTRIDGE INTO THE RESPIRATOR

1. Remove the retainer cap from the cartridge holder.
2. Make sure that the rubber gasket is properly seated in the slot around the base of the holder. If the gasket is twisted or out of its slot, the respirator may leak. Replace or reseal gasket if necessary.
3. Place the proper cartridge in the holder. The arrow on the cartridge must point towards the face piece.
4. Place the pre-filter (if needed) on top of the cartridge.
5. Place the correct retainer cap over the cartridge and rotate it clockwise until tight.
6. Maintenance free.
7. Discard this type of cartridges after each use. Free maintenance cartridges are designed to be discarded when it has been used to limit capacity.

▲ WARNING

- This cartridge is not suitable for all respirator brands, confirm before purchase it.
- This cartridge does not supply oxygen and must be used exclusively in areas adequately ventilated and contain a minimum of 19.5 % oxygen.
- Do not use when atmospheric contaminants are unknown or immediately dangerous to life or health or against contaminants which generate high- heat reactions.
- Use of this cartridge must be in accordance with applicable health and safety standards.
- Store cartridge in a sealed container away from contamination areas when not in use.
- Store at a temperature between 14 °F and 122 °F with humidity not to exceed 90 %.