

Instructivo

Báscula mecánica con cucharón

Este instructivo es para:

Modelos	Códigos
BAS-2M	17082
BAS-5M	17083
BAS-10M	17084

Gracias por adquirir este producto, es uno de los mejores equipos en sistemas de pesaje fabricado bajo un estricto control de calidad.

La báscula no necesita armarse, solo siga estas instrucciones:

1. Coloque la báscula en una superficie plana.
2. Desplace los pilones a la posición de "cero".
3. Gire la perilla niveladora hasta que la báscula quede a "fiel", esto es que los dos índices, tanto el fijo como el móvil, queden alineados.
4. Coloque cuidadosamente el artículo a pesar, sobre el cucharón.
5. Desplace los pilones hasta lograr que la báscula se ponga a "fiel".
6. El peso del artículo será la suma de las lecturas de cada pilón.
7. Para el modelo BAS-10M (10 kg) cuando el peso del artículo sea mayor a 5 kg, será necesario colocar el contrapeso en la punta de la fiel y después sumarle 5 kg a las lecturas de cada pilón, que es el equivalente del contrapeso. El contrapeso es cautivo y no puede ser sustituido por otro.
8. Cada que se cambie de lugar la báscula repita los pasos 2 y 3
9. Se recomienda limpiar el cucharón después de cada uso, con un paño suave y húmedo.

Modelo	Capacidad	División mínima
BAS-2M	2 kg	10 g
BAS-5M	5 kg	10 g
BAS-10M	10 kg	10 g

⚠ ATENCIÓN

Antes de usar, lea el instructivo de operación cuidadosamente.
Manténgase fuera del alcance de los niños.

⚠ CAUTION

Before use read the operating manual carefully.
Keep out of reach of children.