



101321

INSTRUCCIONES

EBA-BE

04-2022

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar este equipo.

1. Conecte la clavija del adaptador c.a. en un tomacorriente de 127 V~
2. Inserte la conexión del adaptador en el conector de la báscula.
3. Una vez que la carga llegue al 100% es importante que desconecte el adaptador del tomacorriente.
4. Cuando exista una falla, sobrecarga de corriente o falta de tensión, la báscula emitirá una alarma. Desconecte el adaptador inmediatamente del tomacorriente.

Importado por Truper, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257 Made in/Hecho en China, Tel.: 76 1782 9100. www.truper.com