

## INSTRUCCIONES / INSTRUCTIONS

- 1. Asegúrese de que las piezas estén limpias y secas.**  
Make sure the parts are clean and dry.
- 2. Agite bien antes de usar. Retire la tapa y corte la punta de la boquilla de la botella para aplicar.**  
Shake well before use. Remove cap and cut bottle nozzle tip before applying.
- 3. Aplique el producto en el área roscada y ensamble las piezas.**  
Apply the product to threaded area and assemble parts.


TIEMPO DE ESPERA  
WAITING TIME



10 min | Fijación  
Set time



24 h | Curado  
Cure



**NOTA:** Este producto está diseñado solo para piezas de metal. No debe usarse en piezas de plástico. Recomendado para piezas principalmente de acero. Para desensamblar, aplique calor localizado a la tuerca o perno a 230 °C. Desensamble las piezas mientras estén calientes.

**NOTE:** This product is designed for metal parts only. It is not to be used on plastic parts. Primarily recommended for steel parts. To disassemble, apply localized heat to nut or stud at 446 °F. Disassemble parts while hot.

**⚠ ADVERTENCIA** Contiene éster de metacrilato. Puede causar reacción alérgica de piel e irritación en los ojos. Evite el contacto. Evite inhalar las emanaciones. Use el producto en un lugar bien ventilado.

**PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de contacto con los ojos, enjuague con agua durante 15 minutos y consulte a un médico. En caso de contacto con la piel, lave cuidadosamente con agua y jabón. En caso de inhalación, tome aire fresco. Si se ingiere, no induzca al vómito y consulte a un médico.

**RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO:** Almacenar el fijador de roscas por debajo de 25 °C en un lugar fresco y seco. Mantenga el lugar de trabajo bien ventilado.

**⚠ WARNING** Contains methacrylate ester. May cause allergic skin reaction and eye irritation. Avoid contact. Avoid inhaling vapors. Use the product in a well-ventilated area.

**FIRST AID:** In case of eye contact, rinse with water for 15 minutes and seek medical attention. In case of skin contact, wash thoroughly with soap and water. If inhaled, move to fresh air. If swallowed, do not induce vomiting and seek medical attention.

**STORAGE RECOMMENDATIONS:** Store the threadlocker below 77 °F (25 °C) in a cool and dry place. Keep the work area well ventilated.

Lote / Úsese antes de / Best before:

xxxx mm / yy



**⚠ ATENCIÓN** NOCIVO  
EN CASO DE INGESTIÓN

**⚠ CAUTION** HARMFUL  
IF SWALLOWED

