



TRUPER®


103231
FRO-10A

LEA LAS INSTRUCCIONES DE USO

INSTRUCCIONES: 1) Asegúrese de que las piezas estén limpias y secas. 2) Agite bien antes de usar. Retire la tapa y corte la punta de la boquilla de la botella para aplicar. 3) Aplique el producto en el área roscada y ensamble las piezas. 4) El producto se fija en 20 minutos y se cura completamente en 24 horas.

NOTA: Este producto está diseñado solo para piezas de metal. No debe usarse en piezas de plástico. Recomendado para piezas principalmente de acero. Para desensamblar, aplique calor localizado a la tuerca o perno a 230 °C. Desensamble las piezas mientras estén calientes.

DIRECTIONS: 1) Make sure the parts are clean and dry. 2) Shake well before use. Remove cap and cut nozzle tip of bottle to apply. 3) Apply the product to threaded area and assemble parts. 4) Product sets in 20 minutes and cures fully in 24 hours. **NOTE:** This product is designed for metal parts only. It is not to be used on plastic parts. Primarily recommended for steel parts. To disassemble, apply localized heat to nut or stud at 446 °F. Disassemble parts while hot.



⚠ ADVERTENCIA Contiene éster de metacrilato. Puede causar reacción alérgica de piel e irritación en los ojos. Evite el contacto. Evite inhalar las emanaciones. Use el producto en un lugar bien ventilado.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto con los ojos, enjuague con agua durante 15 minutos y consulte a un médico. En caso de contacto con la piel, lave cuidadosamente con agua y jabón. En caso de inhalación, tome aire fresco. Si se ingiere, no induzca al vómito y consulte a un médico.

⚠ WARNING Contains methacrylate ester. May cause allergic skin reaction and eye irritation. Avoid eye and skin contact. Avoid breathing vapors. Use only adequate ventilation. **FIRST AID:** For eye contact, flush with water for 15 minutes; call a physician. For skin contact, wash thoroughly with soap and water. If inhaled, move to fresh air. If swallowed, do not induce vomiting. Obtain medical attention.

Recomendaciones de Almacenamiento: Almacenar el fijador de roscas por debajo de 25 °C en un lugar fresco y seco. Mantenga el lugar de trabajo bien ventilado.

Storage recommendations: Store the threadlocker below 77 °F (25 °C) in a cool and dry place. Keep the workplace well ventilated.

Lote / Úsese antes de / Best before:

XXXX mm / yy



**ATENCIÓN: NOCIVO EN
CASO DE INGESTIÓN
CAUTION: HARMFUL IF
SWALLOWED**



Importado por TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1,
Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx.
C.P. 54257 Made in/Hecho en China, Tel.: 76 1782 9100.
WWW.TRUPER.COM 05-2024

7 506610 213548