

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN Y USO / FITTING INSTRUCTIONS


104115
TA-50BE



1.

Coloque el extremo más angosto en el canal auditivo (con las manos limpias).

Insert the narrow end into the ear canal (with clean hands).



2.

Empuje y gire el tapón.

Push and twist the earplug.

Importado por TRUPER, S.A.
de C.V. Parque Industrial 1,
Parque Industrial Jilotepec,
Jilotepec, Edo. de Méx. C.P.
54257 Made in/Hecho en
China, Tel.: 76 1782 9100.
WWW.TRUPER.COM
04-2025

Frecuencia (Hz)	125	250	500	1 000	2 000	4 000	8 000
Atenuación media (dB)	34.7	31.0	35.7	33.3	33.8	34.7	43.2
Desviación Std (dB)	5.5	5.2	5.0	3.9	4.1	4.4	4.1

