

INSTRUCCIONES PARA EL TANQUE SIN GUÍA DE RETENCIÓN DEL FILTRO

1. Agarre firmemente el collar de cartón y deslice la protección de plástico por el ajuste de la entrada, lo más fijo posible. (fig. 1)
2. Cuando la guarde, expanda la bolsa y colóquela alrededor del interior del tanque. (fig. 2)
3. Uso exclusivo para aspirar sólidos.

fig. 1










fig. 2



INSTRUCCIONES PARA EL TANQUE CON GUÍA DE RETENCIÓN DEL FILTRO

1. Desatornille el anillo del retén y quite la manguera del aditamento de entrada (1).
2. Quite el deflector de la guía de retención (2).
3. Asegúrese que la curva del deflector se encuentre hacia abajo, deslice el collar de la bolsa recolectora sobre el deflector de manera que las muescas del collar coincidan con las lengüetas del deflector (3).
4. Deslice el deflector con la bolsa recolectora unida dentro de la guía de retención (4).
5. Vuelva a insertar la manguera en el aditamento de entrada y apriete el anillo de retén (5).
6. PARA ASPIRAR SÓLIDOS EXCLUSIVAMENTE



⚠ ADVERTENCIA

ESTA BOLSA DEL FILTRO LIMPIADOR DE LA ASPIRADORA DEBE UTILIZARSE ÚNICAMENTE PARA RECOLECTAR POLVO Y RESIDUOS. PARA EVITAR RIESGOS A LA SALUD ORIGINADOS POR LOS VAPORES O EL POLVO, NO UTILICE EL FILTRO PARA ASPIRAR MATERIALES TÓXICOS, CARCINÓGENOS U OTROS MATERIALES QUE PONEN EN RIESGO LA SALUD.

MANTENGA LOS FILTROS LIMPIOS

LA EFICIENCIA DE UNA ASPIRACIÓN DEPENDE EN GRAN PARTE DE LOS FILTROS. UN FILTRO TAPADO PUEDE CAUSAR UN SOBRECALENTAMIENTO. REVISE EL FILTRO PERIÓDICAMENTE Y REEMPLÁCELO SI ES NECESARIO.