





12081

FILE-ASPI-G2

INSTRUCCIONES DE USO

1. Asegúrese de que el aparato está apagado y desconectado de la red eléctrica.	
2. Retire el filtro de tela de la jaula del filtro jalándolo con cuidado hacia arriba.	
3. Deslice con cuidado el filtro de espuma hacia abajo sobre la jaula del filtro.	
4. Verifique que el filtro de espuma cubra la jaula del filtro completamente	

FILTRO REUTILIZABLE
(Siempre y cuando no se dañe)



Importado por **Truper, S.A. de C.V.** Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257 Made in/Hecho en China, Tel.: 76 1782 9100. www.truper.com 02-2023

