

ESPECIFICACIONES

1,5 V c.c. (Emplea 1 pila tipo AA de 1,5 V c.c. no incluida)
Flujo luminoso: 40 lm
Distancia: 80 m
Duración: 3,5 h*



NOM



Cuerpo de ABS | ABS body
Lente de acrílico | Acrylic lens

*Con pilas alcalinas
Para mejores resultados utilice pilas marca Volteck®

Solución de problemas

- Si su linterna no enciende o no se queda encendida, examine la tapa trasera.
- Toda corrosión formada por alguna sustancia, deberá eliminarse cuidadosamente.

ANTES DE USAR LEA EL INSTRUCTIVO

Instrucciones

1. Para colocar o reemplazar la pila, retírela de la parte trasera de la linterna y coloque 1 pila tipo AA de 1,5 V c.c. (no incluida).
2. Oprima el botón de encendido de la linterna.
3. Para ajustar el haz de luz, gire a la derecha o izquierda de acuerdo a lo requerido.

Mantenimiento

- Para el mejor rendimiento de su linterna inspeccione periódicamente que su pila no tengan fugas de soluciones cáusticas o gases que puedan corroer el interior de su linterna. Es recomendable retirar la pila, por lo menos una vez al mes e inspeccionar el interior de la linterna.
- Cuando la linterna no esté en uso por un período de tiempo prolongado (una vez al mes), se recomienda retirar la pila y guardarla por separado, esto evita la corrosión de la linterna y prolonga la duración en la pila.
- Para limpiar el polvo del lente, utilizar un cepillo pequeño o un aerosol de aire para desempolvar.

⚠ ATENCIÓN No abra la pila, no la exponga al fuego, no las mezcle con pilas de otro tipo y no las ponga en cortocircuito (pueden encenderse, explotar, experimentar fugas o calentarse causando daños y/o lesiones). En caso de ingestión consulte a su médico.

⚠ CAUTION Do not open the battery, do not expose to the fire, do not mix battery types and do not short-circuit (batteries could ignite, explode, leak or overheat causing damages or injuries). In case of ingestion call a doctor.

Garantía. Duración: 1 año.

Cobertura: piezas, componentes y mano de obra contra defectos de fabricación o funcionamiento, excepto si se usó en condiciones distintas a las normales; cuando no fue operado conforme instructivo; fue alterado o reparado por personal no autorizado por Truper®.

Para hacer efectiva la garantía presente el producto, póliza sellada o factura o recibo o comprobante, en el establecimiento donde lo compró o en Corregidora 22, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, donde también podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios. Incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento de su red de servicio. Tel. **800-018-7873**. Made in/Hecho en China. Importador **Truper, S.A. de C.V.** Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Tel. **761 782 9100**.

Sello del establecimiento comercial.

Fecha de entrega:

