




Adaptador c.a. AC adapter

Entrada: 100 V~ - 240 V~
60 Hz 0.2 A

Salida: 6 V $\overline{\text{---}}$ 1 A

Para Llave electrónica
para lavabo modelo: LLS-L

CONT.: 1 PIEZA



45349
R1-LLS-L

INSTRUCCIONES

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar este equipo.

1. Conecte la clavija del adaptador c.a. en un tomacorriente de 100 V~ - 240 V~.
2. Inserte la conexión del adaptador en el conector de la llave electrónica.
3. Después de instalar el adaptador, la luz del sensor parpadeará y la caja de control de la válvula solenoide de la llave electrónica emitirá un clic cuando mueva la mano en la zona del sensor.
4. Espere 20 segundos antes de intentar activar la llave electrónica.

⚠ ATENCIÓN Utilizar sólo piezas de repuesto originales suministradas o aprobadas por el proveedor.

⚠ CAUTION Use only original spare parts from the manufacturer or approved by the manufacturer.

