

**46515**  
**POBA-17**

## **ESPECIFICACIONES**

Tensión: 127 V~

Frecuencia: 60 Hz

Corriente: 4 A

## **INSTRUCCIONES**

### **LEA ANTES DE INSTALAR:**

1. Desconecte la corriente eléctrica que alimenta al portalámpara.
2. Enrosque el adaptador al portalámpara tomándolo de la base.
3. Encienda el interruptor.

### **⚠ ADVERTENCIA**

Antes de instalar, interrumpa el paso de energía mediante el interruptor de circuito o fusible. Asegúrese que el circuito no esté energizado y que el área esté libre de humedad antes de iniciar la instalación. No sobrepase la corriente indicada. Mantenga la bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños para prevenir cualquier riesgo de asfixia.

### **⚠ WARNING**

Before installing, interrupt the passage of energy through the circuit breaker or fuse. Make sure that the circuit is not energized and that the area is dry before starting the installation. Do not exceed the indicated current. Maintain plastic bag out of reach of babies and children to avoid risk of suffocation.

03-2023



7 501206 658253