

## INSTRUCTIVO

Modelo: POLCA-6

Código: 47143

120 V~ 60 Hz 5 A 0.82 mm<sup>2</sup>  
(18 AWG) X 2C 60 °C

Antes de usar, leer el instructivo de operación cuidadosamente.

1. Enrosque la lámpara.
2. Enchufe el portalámpara con cable en un tomacorriente eléctrico de 120 V~ 60 Hz

### ADVERTENCIA

El área de la lámpara se calienta extremadamente durante el uso. Nunca olvide desenchufar y dejarla enfriar por unos 5 minutos antes de tocar el área de la lámpara. Cuando se hace empleo de herramientas eléctricas, las precauciones de seguridad deberán ser seguidas siempre, para reducir riesgos de incendio, corto circuito y daños personales.

Este producto está garantizado por 1 año. Para hacer válida la garantía o adquirir piezas y componentes deberá presentar el producto en Corregidora 22, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento donde lo compró, o en algún Centro de Servicio Truper® de los enlistados en el anexo de la póliza de garantía y/o en **www.truper.com**. Los gastos de transportación que resulten para su cumplimiento serán cubiertos por Truper®. Para dudas o comentarios, llame al **800-690-6990**. Made in/Hecho en China. Importado por **Truper S.A. de C.V.** Parque Industrial 1, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54240

Sello del establecimiento comercial.  
Fecha de entrega: