

**Esta garantía  
aplica para:**

**29969**

**CAR-12P**

**PRETUL®**

Este producto está garantizado por 1 año. Para hacer válida la garantía o adquirir piezas y componentes deberá presentar el producto en Corregidora 22, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento donde lo compró, o en algún Centro de Servicio Truper® de los enlistados en el anexo de la póliza de garantía y/o en [www.truper.com](http://www.truper.com). Los gastos de transportación que resulten para su cumplimiento serán cubiertos por Truper®. Para dudas o comentarios, llame al **800-690-6990**. Made in/Hecho en China. Importado en México por **Truper, S.A. de C.V.** Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257. **Importado en Colombia por: 95/24 Colombia S.A.S.,** NIT 900937674-0, Autopista Medellín KM. 5, costado Sur Parque Industrial Logika II Bodega #7, Tenjo Cundinamarca, Colombia. **Importado en El Salvador por: Soluciones y Herramientas, S.A. de C.V.,** NIT 0614-270906-102-0, Km. 17 1/2 Carretera CA-1, Parque Industrial Palo Alto, N° 8 y 9, Apopa, San Salvador, El Salvador. Tel (503) 2205-3900

Sello del establecimiento comercial.  
Fecha de compra:

**EFICIENCIA ENERGÉTICA**

Cumple con la NOM-029-ENER-2017



**Entrada:**

Tensión 127 V~

Frecuencia 60 Hz

Potencia 51 W

**Salida:** 15 V= 0.4 A



**INSTRUCCIONES:**

1. Conecte la clavija del cargador en un tomacorriente de 127 V ~
2. Inserte la conexión del cargador en el orificio de la batería. El indicador de nivel de batería encenderá progresivamente rojo- naranja - verde, indicando que la carga está en proceso.
3. Cuando la batería se encuentre completamente cargada, el indicador de nivel de carga debe mantener el indicador verde encendido.
4. Desconecte el cargador del tomacorriente una vez concluida la carga.
5. Si la luz roja parpadea es señal de que la batería está defectuosa, reemplácela por una nueva.
6. Si la luz verde parpadea es señal de que la temperatura es menor a 0 °C o mayor a 45 °C Espere a que la temperatura de la batería se encuentre en el rango adecuado para poder cargar.
7. La batería viene descargada de fábrica. Será necesario que la cargue a su máxima capacidad antes de usarla. No exponga las baterías a temperaturas menores a 0 °C. Durante el proceso de carga la batería puede calentarse, esto es completamente normal. En un ambiente cálido o después de uso prolongado, es posible que la batería se caliente demasiado como para ser recargada. Permita que la batería se enfríe antes de intentar recargarla. Cuando la batería es cargada por primera vez, esta sólo llegará hasta el 60% de su capacidad. Sin embargo, después de varios ciclos de carga y descarga, esta llegará al 100% de su capacidad. Las baterías pueden calentarse con el uso intensivo de la herramienta, en tal caso deje que se enfríen a temperatura ambiente antes de volver a cargarlas.



**⚠ ADVERTENCIA** Riesgo de lesiones, descarga eléctrica, incendio y daños. Solo cargue el tipo de batería indicado, es posible que otras baterías exploten. No se use en condiciones de humedad.

**⚠ WARNING** Risk of injury, electric shock, fire and damage. Size and type of batteries to be charged, other batteries may burst. Do not use under damp conditions.

10-2021



7 506240 665021