



CERRADURA DE SOBREPONER

Deadbolt rim lock

Para modelos

CS-75IQ, CS-75DQ,

CS-75IQB y CS-75DQB

Para puertas de metal o madera



Herramientas necesarias para una fácil instalación

- Brocas 6.5 mm (1/4") 2.5 mm (3/32")	
- Taladro	
- Desarmadores	
- Pinzas	
- Formón	
- Lápiz o punzón	
- Cortacírculos	

Para mejores resultados utilice sierras cortacírculos bimétálicas marca TRUPER

AVISO

- Se recomienda utilizar únicamente los componentes incluidos. No realice sustituciones.
- Para uso en puertas de 35 mm a 60 mm de espesor.

Fijación de la cerradura

3 Cerradura y contra




Diagrama de instalación


Mantenimiento

- Evite el uso de solventes, gasolinas, detergentes y otras sustancias para limpieza, límpie únicamente con un paño húmedo para no dañar la apariencia de la cerradura.

- Lea cuidadosamente las instrucciones antes de instalar.
- La facilidad de su instalación no implica improvisación en herramientas o en conocimientos al respecto.



Plantilla de montaje



Importado por TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257

Made in/Hecho en China, Tel.: 76 1782 9100. WWW.TRUPER.COM

08-2024